





NOUVEAU

TRAITE

DE

FORTIFICATIONS,

CONTENANT

La demonstration, & l'Examen de tout ce qui regarde l'Art de Fortifier les Places tant regulieres, qu'irregulieres suivant ce qui se pratique aujourd'hui.

Le tout d'une maniere abregée, & fort aisée pour l'instruction de la Jeunesse.

Par Monsieur GAVTIER
Ingenieur ordinaire du Roi



A LYON,

Chez THOMAS AMAULRY, ruë Merciere, au Mercure Galant.

M. D.C. LXXXX. AVEC PRIVILEGE DU ROY.





AUX MAGNIFIQUES, PUISSANTS, & SOUVERAINS SEIGNEURS,

MESSEIGNEURS, LES Advoyers, Tresoriers, Banderets, & Senateurs de la Ville & Republique de

Berne.

MAGNIFIQUES PUISSANTS

Le sejour que j'ay fait dans voire Estat m'a fait a ij

goûter tant de tranquillité & tant de douceur parmy vos Peuples, que faisant reflexion sur ces avantages, & voyant que ce sont des effets de la Sagesse & de la moderation de votre Gouvernement, je n'ay pu mempécher d'eslors de joindre à l'estime, qui vous est deuë, les sentimens d'une parfaite reconnoissance. Fe me croirois heureux si je pouvois les faire éclatter par des services effectifs; mais dans l'état où je suis je ne puis satisfaire entie-

rement à mon zele ; Et quelque grand qu'il soit, je me vois presque obligé d'en demeurer aux termes des vœux & des souhaits. Cependat, MAGNIFIQUES, Puissants et Souve-RAINS SEIGNEURS, Permettez moy, je vous supplie, de rendre à VOS EXCELL. un hommage Public proportionné à ma foiblesse. C'est dans cette confiance que je prens la liberté de vous dedier ce Traitté de Fortifications que je vous offre avec un

profond respect. Peut-être que ces Jeunes - Hommes d'Elite que l'on voit principalement dans vötre Ville de Berne, en atten-, dant que le béau feu qui brûle dans leur sein soit soutenu par la force du corps, & les pousse aux actions Heroiques, seront bien aises de venir autour de mes Remparts prendre les premieres Idées de ce glorieux Métier auquel its se destinent. Si je leur suis de quelque vsage je seray suffisamment

recompensé de mon travail. Quoy qu'il en soit Fespere au moins que V. EXCEL. daigneront aggréer le dessein que je me Suis particulierement proposé en publiant cét Ouvrage; qui est, MAGNI-FIQUES; Puissants, ET Souverains Seignevrs, de vous donner des marques de ma gratitude, & de faire connoître à vos EXCELLENCES, & au Public la veneration que jay pour vous & la profession particuliere

que je fais d'étre de la maniere du monde la plus respectueuse & la plus sincere.

MAGNIFIQUES,
PUISSANTS, ET SOUVERAINS SEIGNEURS.

DE VOS EXCELLENCES

Le tres - humble & tresobeissant Serviteur. H. GAUTIER.

POCENCIA CHECAROCARO

LE LIBRAIRE au Lecteur.

CI le merite d'un Autheur, la solidité de la Doctrine, la briéveté jointe à la clarte du discours, & la Correction de l'impression peuvent rendre un Livre recommandable, j'espere, mon cher Lecteur, que celuy cy vous agréera, & que vous l'estimerez. L'Autheur le vouloit grofsir de quelques Figures & en faire Graver d'autres plus proprement; mais l'empressement avec lequel on demande cét Ouvrage de toutes parts ne m'a pas permis d'en differer plus longtems la publication, reservant à l'Autheur de se saire sur ce point dans une autre Edition.



李李李帝帝帝帝帝帝帝

EXTRAIT DV PRIVILEGE du Roy.

PAR grace & Privilege de sa Majes-té, en datte du 29. May 1690. signé Junquieres, scellé, il est permis à Thomas Amavery, Libraire à Lyon, de faire Imprimer, vendre & debiter un Nouveau Traité de Fortifications Anciennes & Modernes, par le Sieur GAUTIER Ingenieur ordinaire du Roy, en tel volume, marge, caracteres, & autant de fois que bon luy semblera, pendant le tems & espa-ce de six années consecutives, à compter du jour que ledit Livre sera achevé d'imprimer pour la premiere fois, avec dessences à tous Libraires, Imprimeurs,& autres de l'imprimer,faire imprimer, vendre & distribuer, même d'impression étrangere ou autrement, fans le consentement dudit Exposant, à peine de trois mille livres d'amande, confiscation des exemplaires, & de tous dépens, dommages & interests, comme il est porté plus au long par ledit Privilege.

Registré sur le Livre de la Commanausé des Libraires & imprimeurs de Paris, le 2. Juin 1690. Suvant l'Arrest du Parlement du 8. Avril 1653. & celuy du Conseil privé du 27. Fevrier 1665.

Signé Avbovyn Sindic.

CATALOGUE

Des Ouvrages de Monsieur Gavtier Ingenieur ordinaire du Roy, qui se vendent à Lyon chez Thomas Amavery Libraire.

Raité de Fortifications nouvelles, avec plusieurs figures en taille douce.

L'art de laver & peindre sur le Coloris.

Traité d'artillerie, & la maniere de jetter les bombes.



ABBREGE'

DES ELEMENS

DE GEOMETRIE.

DEFINITIONS.

N appelle Corps; ou Solide, ce qui a Lon-Plangueur, Largeur & Figure Profondeur.

La Superficie est une éten-Fig.2. duë qui a Longueur, & Largeur, & qui n'a point de Prosondeur.

Superficie Plane, est Fig.2. celle qui n'a aucun point plus élevé l'un que l'autre. On l'appelle aussi Plan; simplement.

Α

Abbregé des Elemens

Pl. I. Superficie Courbe, est Fig.3. celle qui a des points plus élevés, ou plus abaissés les uns que les autres.

Ligne, est ce qui a Lon-Fig.4. queur seulement.

Ligne Droitte, est le plus Fig.5. court chemin d'un point, à un autre.

Ligne Courbe, est celle Fig.6. qui s'écarte du plus court chemin qu'il y a d'un point à un autre.

Ligne Perpendiculaire. est une ligne droitte qui tombant fur une autre ligne droitte, fait deux Angles égaux, qu'on appelle aussi Angles droits.

Lignes Paralleles, font celles qui gardent toûjours la même distance entr'elles.

Deux lignes sont dites Plant. fe rencontrer, Directement, Fig.9. lors qu'elles se rencontrent de telle sorte qu'étant prolongées, elles ne se coupent pas; & pour lors elles ne font qu'une même ligne.

Deux lignes sont dites Fig. 10. se rencontrer Indirectement . lors qu'elles se coupent au point de leur rencontre, si el-

les sont prolongées.

Le Point est ce qui n'a Fig. 11. aucunes parties.

Angle, est l'ouvertu- Fig.12. re de deux lignes qui se rencontrent indirectement.

Angle Rettiligne est celui Fig. 12. qui est compris de deux lignes droittes.

Angle Carviligne, est ce- Fig.13. lui qui est compris de deux lignes Courbes.

A

4 Abbregé des Elemens.

Plan.t. Angle Mixte, est ce-Fg.14. lui qui est compris d'une li gne droitte & d'une ligne courbe.

lui qui est plus grand que le droit, ou qui a plus de 90.

Angle Droit, est celui qui a Justement 90. degrés. Volyez Figure 7. & ligne Berpendiculaire celle qui forme deux angles droits.

Fig. 16. Angle Aigu est acelui
qui est plus pecit que le
dtoit 3 ou qui armoins de 90:
degrés of soull in them.

Hypothenuse, a char une ligne qui coupe les costez d'un angle droit, ou qui est opposée, à l'Angle droit du triangle rectangle. Voyez, si gure 21. si cette ligne coupe

de Geometrie.

les costes d'un angle aigu, ou d'un obtus, elle est appellée Bafe, filon veue, & les deux autres lignes du friangle sont appellées Costés. Remarqués pourtant que le plus grand colte d'un triangle est appellé pour l'ordinaire la base du triangle, & l'angle oposé à la base, l'angle du Sommes:

- Triangle est une figu-plant. re qui a rois costes se trois Fig. 18. angles. area 2. A a no lie

Triangle Equilateral, est Fig. 18. celui qui a ses trois costes Egaux: wognt A . T seo !! ?

Triangle Ifocelle eft ce- Fig. 19. lui qui n'a que deux costés

égaux.

Triangle Scalene , est Fig. 20. celaroqui a less trois costés balendary. For dxuegoni

Triangle Rectangle , ou Fig. 21. . A iii

6 Abbregé des Elemens Plan L. Ortogone, est celui qui a un angle droit.

Fig. 12 Triangle Ambligone, est celui qui a un angle obtus.

Triangle Oxigone, est celui qui a ses trois angles aigus. Voyez figure 18.

Poligone, est une figure de

plusieurs costés.

Et si le Poligone à trois costés on l'appelle Triangle.

S'il en a 4. Quarré.
S'il en a 5. Pentagone.
S'il en a 6. Exagone.
S'il en a 7. Eptagone.
S'il en a 8. Octogone.

S'il en a 9. Enneagone. S'il en a 10. Decagone.

S'il en a 11. Endecagone.
S'il en a 12. Dodecagone.

S'il en a 15. Pentedecagone,

&c.

de Geometrie.

Quarré Long, est une si-Plan. I. gure quadrilatere qui a ses Fig. 23 costés oposés égaux seulement, & qui a quatre angles droits.

Rhombe, est une figure Fig. 24. quadrilatere qui a ses quatre costés égaux; mais qui n'a point d'angles droits. On l'appelle autrement lozange.

Rhomboide , est une fi- Fig.25. gure quadrilatere qui a ses costés oposés seulement égaux, & qui n'a point d'an-

gles droits

Parallelograme, est une figure quadrilatere dont les costés opposés sont égallement distans, & paralleles entr'eux, comme peut étre le quarré, le quarre long, le Rhombe, & le Rhomboide.

A iiij

8 Abbregé des Elemens

Plan.1. Toute autre figure quafig.26. drilatere est appellée Trapeze, ou Trapezoide.

gne droitte tirée d'un angle d'une figure à son angle opposé.

plane comprise par une ligne courbe appellée Circonferance, vers laquelle toutes les lignes droittes qui sont tirées du centre sont égalles entr'elles.

Centre du Cercle est le point qui est Justement au milieu. Figure 28.

nincu. Figure 10.

Diamettre du Cercle est une ligne droite qui paffant par son centre, & se terminant aux extremités du même Cercle, le coupe en deux parties égalles qui sont

an. 1.

g.31.



. 2 2 .

g.33.

Count

Plan.1. Eig.26

Fig. 27.

Fig. 28.

dites demy cercles.

Demi - diametre, ou ra- plan. 1.
yon du Cercle, est une ligne Fig. 30.
droite qui part du centre,
& se termine à la circonserence du cercle.

Angle du centre, est ce- Fig.31. lui qui est fait par deux rayons qui s'y rencontrent indirectement, comme l'an-

gle. A.B.C.

Angle de la Circonfe-Fig. 32.
rence, est celui qui est fait
par deux lignes qui partent
de deux points de la circonference d'un cercle A. C. se
rencontrent indirectement
en un autre point de ladite
circonference B, comme l'angle. A. B. C. formé des lignes A. B. B. C.

une figure comprise d'une

10 Abbregé des Elemens ligne droite & d'une partie dudit cercle.

Plan. 1. Ovale, est une figure, Fig. 34 ronde, oblongue, que les diametres coupent en deux également.

CHOROCHORD BY GORNAGEN

Operations de tous les Poligones qui sont les plus propres à fortifier.

Faire un Triangle équilateral, dans un Cercle Donné. Voyez Pl. 2. fig. 35.

Soit le Cercle Donné ABC, tirés le rayon DE, & du point E, & de l'ouverture E. D. tirés l'arc, de Geometrie.

BDC. & des points B, & C. tirés la ligne, B C. qui sera un costé du triangle que vous transporterez avec le compas, en A. & du point A. tirez, AB. AC.

Faire un quarré dans un Cercle donné. voyez pl.2. fig. 36.

Soit le Cercle Donné ABCD. ayant tiré le Diametre, BD. on tire de ses extremités, B. & D. les arcs égaux F. & du point de leur, intersection F. on tire la perpendiculaire, F. A. au centre prolongée en C. & du point C. on tire une ligne au point D. du point D. au point A. du point A. au A vi

12 Abbregé des Elemens point B. & du point B. au point C.

Faire un Pentagone dans un Cercle Donné. voyez pl.2. fig. 37.

Soit le Cercle Donné, ABCD. fon diametre DB. & fon centre E, fur lequel vous élevés la perpendiculaire E H. par l'ouverture DB. ensuitte on divise le rayon ED. en deux parties égalles en F. & du point F. & de l'ouverture A F. on décrit l'arc A N M. & du point M. au point A. on tire la ligne A. M. qui est un costé du Pentagone, que vous transporterez à l'entour du cercle ABCDA.

Faire un Exagone dans un Cercle donné. voyez pl.2. fig. 38.

Soit le Cercle donné A B C. tirez le rayon G B. qui fera le sixième costé de l'Exagone.

Faire un Eptagone dans un Cercle donné. voyez pl.z. fig. 3 9.

Soit le Cercle ABCE, du centre D, tirez le rayon, DB & du point B. & de l'ouverture BD. d'escrivés l'arc, CDA. & des intersections de l'arc avec le Gercle tirez la ligne CA. dont la moitié

14 Abbregé des Elemens CF. ou FA. sera justement un côté de l'Eptagone que vous transporterez sur le Cercle ABCE.

Faire un Octogone dans un Cercle donné. voyez pl.z. fig. 40.

Soit le Cercle donné A CHD. fon diametre CD. & des points D. & C. & de la mesme ouverture CD. on d'écrit les arcs, E. qui s'entre-coupent, au point E. & de leur point d'intersection, on tire la ligne E G. perpendiculaire au diametre, DC. & des points A. & C. on d'écrit les arcs F. & du point de leur intersection F. on tire la ligne F G. dont la distance

de Geometrie. 15 A B. sera un côté de l'Octogone.

Faire un Enneagone dans un Cercle donné. voycz pl.z. fig. 41.

Apres avoir fait l'operation de l'Octogone figure 40. il faut tirer du point A. au point C. une ligne blanche A C. qui coupe la ligne G F. en I. & prendre la distance I. G. qui sera un côté de l'Enneagone, qu'on doit transporter sur la circonference du Cercle.

16 Abbregé des Elemens

Faire un Decagone dans un Cercle donné. voyez pl.2. fig. 42.

Soit le Cercle donné ABC. fon diamettre BC. la perpendiculaire DG. on divise le rayon BG. en deux parties égales en E. & du point E. & de l'ouverture E A. on d'écrit l'arc AF. & du point F. au point G. qui est le centre, la ligne FG. est un côte du Decagone qu'on transporte sur le Cercle.

Faire un Endecagone dans un Cercle donné. voyez planche 2. fig. 43.

Soit le Cercle A B C D.

son diamettre B D. sa perpendiculaire GH. fur le centre H. prolongée en C. & du point C. & de l'ouverture CH. on d'écrit l'arc EHI. & du point E. au point A. on tire une ligne E A. dont la partie qui est coupée parle diametre B D. au point F. qui est FE. est un côté de l'Endecagone qu'on tranfporte à la circonference du Cercle.


Faire un Decagone dans un Cercle donné. voyez pl.2. fig. 44.

Soit le Cercle ABC. fon diametre BC. & des points C. & B. & de la mesme ouverture CB. on d'écrit les arcs qui s'entrecoupent au point D. & du point D. on tire deux lignes l'une au point B. & l'autre au point C. on prend ensuite la partie de la ligne D B. qui est dans le Cercle marquée par A B. qu'on divise en deux parties égales en E. on aura la distance E. B. ou E. A. qui fera un côté du Dodecagone transporté sur le Cercle.

ETHOCHED CHECKES

De la Fortification en General.

A Fortification est une science qui enseigne les moyens de si bien fortisser





les Villes qu'un puissant Ennemy, ne puisse pas surprendre les Habitans, & de la deffendre d'une t'elle maniere qu'un petit nombre de Soldars, puisse resister a un grand; ce qui se fait en oposant aux ennemis des fossés qu'ils ne peuvent pas traverfer, & des murailles, ou des levées de terre, qu'on appelle Rampars qui mettent à couvert les habitans, & les mailons.

Ces Rampars doivent étre si bien disposés par des Angles entrants, & saillans qu'il n'y doit avoir aucun point au dehors qui ne soit veu, & deffendu de la place par le canon, ou le moufquet.

CHECOMO CHECOME

De l'Ancienneté des Fortifications.

I l'on considere les For-Diffications dans la perfection où elles sont apresent, composées de Bastions, Courtines, Fossez, &c. On reconnoîtra qu'il n'y a que depuisquelque Siécle qu'on garde cette methode; mais si on les considere dans le tems: que les peuples n'étoient? pas gouvernés par des Souverains: on verra tres-clairement qu'on ne sçavoit ce que c'étoit que Fortification. Car plusieurs Siécles s'étant passez aprés la creation du



C &i co tin

no: que

cet les

que pas ver:

rem que Car

passe

Monde; & les hommes s'étant assujettis à des Roys, lorsque l'ambition commençoit à regner, ils s'aviserent de faire des murailles qui entourassent les Villes pour vi-vre plus en seureté. Mais ayant recogneu quelque tems aprés, que ces murailles ne suffisoient pas; pour mieux refister aux ennemis, on commença à faire des Fossez ; & aprés qu'on les ent faits, on reconnût encore que n'étant pas deffendus, il falloit faire des Tours dans ces fossez jointes aux murailles, & cloignées les unes des autres de la portée d'une fleche, & même plus loin, comme d'on evoire encore apresent dans les vielles places. Ces Tours étoient quar+

12 Abbregé des Elemens

rées, & avoient une face en dehors, où les ennemis pouvoient s'attacher, & les abatre par le moyen du Belier qui étoit pour lors en usage. Cét pourquoy on les retrancha; & le Monde devenant tous les jours plus fin, & plus rusé, vit qu'il étoit mieux de faire des Tours à cinq angles, ou à six, ou des rondes, que de les faire quarrées, comme l'on voit dans la plus part des vielles places. Mais ayant reconnû que ces Tours étoient trop petites, depuis que l'usage de la poudre a esté trouvé , & qu'elles ne pouvoient pas resister au Canon, à cause qu'elles n'avoient qu'une simple muraille; on s'est avisé de les remplir de terre, & de leur

donner la figure qu'ont pour le present la plus part des Bastions, qui ont esté faits au même usage que ces Tours; Et quoy qu'environnées de Fossez, aussi bien que toutes les courtines, (qui sont ces murailles entre les Tours, ou Bastions,) on voulût bien y faire au pied un chemin qu'on appelle Faufse-braye qui servoit pour mieux deffendre le Fossé, & pour recevoir les ruines de la muraille, afin qu'elles ne le comblassent pas. Cependant on remarquera que ces Fausse-brayes ne sont plus en usage apresent.

14 Abbregé des Elemens

CALBEDEDECA CACACACACA

Des mesures dont on se sert dans les Fortifications.

A Mesure la plus commune dont on se sert en France pour les Fortifications, est la Toise, qui a six pieds, le pied douze pouces, & se pouce douze lignes.

Dans la Hollande on se sert de la verge, qui contient

deux Toises.

Il ya encore plusieurs autres Mesures, desquelles on peut se servir, comme du pas commun qui contient deux pieds, ou du pas Geometrique qui en contient cinq.

Deffini







Fic. 69

1 Lx 3(5) L

CHESTOROGES TO THE CHESTERS

Deffinitions, & Explications des termes, dont on se sert dans les Fortifications.

Angle Saillant, est celui qui sort hors de la Place, comme peut être l'Angle de la pointe du Bastion. Voyez Pl. 11. Figure 45. qui est formé par les faces Q I, H I.

Angle Rentrant, est celui qui s'avance dans la Place comme peut estre l'Angle que forme la contrescarpe vers la Courtine. Voyez Pl. 11.

Fig.45. L N O.

Angle Flanquant, est celui qui est formé par la rencontre du flanc, & de la Courtine, & qui flanque l'Angle de la pointe du Bastion, qu'on apelle Angle flanqué. Il est marqué par KBC, Fig. 45.

Angle Flanqué, est celui de la pointe du Bastion. On le nomme stanqué parce qu'il est ordinairement stanqué, ou dessendu par les stans des Bastions qui lui sont les plus proches. Ainsi l'Angle QIH, fig. 45. est stanqué par l'Angle CBK, qu'on appelle stanquant.

Bastion, ou Boulevart, est un ouvrage Saillant posé entre deux courtines. On le fait pour desence principale de toute la Place, & on les construit sur les Angles saillans, & presques jamais sur de Geometrie.

les Angles rentrants, qui se deffendent assés deux-mêmes. Voyez Pl. 11. Figure 45. dans laquelle FHIQR, forment un Bastion.

Baye, ou Embrazure, est l'espace creusé entre deux merlons. Voyez Pl.6. les Fig. I.

2. 3.4. & Casematte.

Banquette est un, ou plusieurs degrés, ou Relais, élevés d'un pied, ou d'un pied & demi de haut, larges de 2, à 3, & qui servent pour hausser les soldats, lorsque le Parapet est trop haut. Voyez Pl.5 dans laquelle 2, 3, 4, marquent la Banquette.

Baccule, est une porte qui Plans'ouvre, & qui se ferme en che 3. trebuchet par le moyen d'un Abbregé des Elemens contrepoids. On les pose sur deux gros pieux, hauts de 15, a 16 pies: Et on s'en sert d'ordinaire devant les corps de garde, qui sont avancés dans la Campagne, ou éloignés d'une porte de Ville &c. Il y a encore les Ponts-levis, qui ont presques le même usage. Voyez. Pl3. Fig. 1. Baccule. Voyez Fig. 2. Pont levis, qui s'éleve par le moyen de deux chaines.

Berme, Lisiere, Retraitte, Relais, ou Pas de Souris, est un espace qu'on laisse entre le Parapet du rampar, & son talud exterieur, large de 3, piés, fait pour recevoir la terre du Parapet en cas qu'il soit ruiné, ou que la terre ne s'eboule d'elle-même. Les

de Geometrie.

uns la font large de 4 à 5 pieds Plan. 5.
posée au niveau de la Campagne, que l'on laisse au desous du Parapet de la fausse-braye pour recevoir les ruines en cas qu'il fût battu, S.P.

Blinde, est un espece de Brançart sait de quatre pieces de bois, de deux longues, & de deux courtes, qui sert à couvrir les tran-chées, & les lieux ensilés, en y mettant des facines, planches, paniers remplis de terre, &c. au dessus.

Voutes qu'on faisoit autresois dans eles stancs des Bastions pour loger le Canon, & pour placer l'infanterie à tirer des coups de mousquets. A chaque stance on faisoir ordinai-

30 Abbregé des Elemens rement deux Casemates, l'une haute, & l'autre basse qu'on appelloit place haute, & place basse, à chacune il y avoit deux ou trois embrasures que l'on nomme Bayes, à l'entredeux desquelles sont les merlons, qui se font dans le Parapet des Casemates, & lorsque le Canon les a rompus, on y met des Gabions à leurs places. La pluspart des Casemates sont voutées sur le derriere pour y pouvoir loger le Canon, & le mettre à couvert de l'injure du temps.

Cascanes sont certains puits, plus creux les uns que les autres, qu'on fait dans les retranchemens du terreplain proche la muraille pour éventer les mines.

Cavalliers, sont de mottes de terre rondes, en ovale, ou quarrées, élevées sur les rampars, & sur les Bastions destinées à découvrir les ennemis, & à les incommoder, parce qu'ordinairement on y place le Canon. Voyez Pl.20. dans laquelle G, G, marquent les Figures des Cavalliers.

Centre du Bastion, est la rencontre indirecte de deux demigorges, ou de deux courtines prolongées, &c. Voyez Pl. 11. dans laquelle on voit le centre d'un Bastion marqué par, G, & formé par la rencontre des deux demigorges prolongées, FG, RG.

B iiij

32 Abbregé des Elemens

Plan-

Chandeliers, sont des pieux de 5 à 6 pieds de haut, ou environ, propres à soûtenir des fascines, rameaux, planches &c. que l'on entasse, à dessein d'empécher que l'Ennemi ne voye ce que l'on fait derriere. Voyez Planche 4. Figure 1. On s'en sert encore dans les lieux ensilés pour s'en couyrir, mettant des planches, fascines, &c. pardessus.

Château, est une Forteresse à l'Antique, garnie de Tours, & entourée quelquesois de fossés

Chausses - trapes, sont des fers à quatre pointes, de deux pouces de long chacune, faites en maniere de triangle, & de telle sorte, que lorsqu'on les jette à terre, de quelle maniere que ce soit, il y a toûjours une de ces pointes tournée en haut. On s'en sert aux breches, fossés, chemins &c. ou la Cavalerie doit passer afin de l'incommoder. Voyez Pl.4. Fig.4.

Chemin-couvert, ou Coridor, Planest un espace entre le fosse, che s. & la campagne, ou l'on peut aller à couvert par le moyen du Parapet que forme la campagne. C'est de là que l'on fait des sorties sur les ennemis, & quandles Places font grandes, & qu'il y a de la Cavalerie, on fait un Parapet pour la Cavalerie qui est plus haut que l'ordinaire, & l'on y met une banquette, ou deux s'il est

34 Abbregé des Elemens necessaire pour hausser les soldats. Voyez Pl. 5. dans laquelle 2, A. A., marquent le Coridor Figure 1: & 2.

Chemin des Rondes, est l'espace qui est entre le Parapet du rampart, & le Parapet de la muraille. Voyez Pl.5. dans laquelle HG, marque le chemin des rondes, Figure 1. & 2.

Chemise, est la solidité d'une muraille, depuis le bas de son talud jusques à son cordon. Voyez Planche 5. dans laquelle O Q KR, marque la muraille. Figure 1.

Cheval de Frise, ou Hérisson, est une espece de barriere faite d'une poutre, garnie de pointes de ser, ou de pieux ferrés au bout, qui tourne horizontalement, étant balancée sur un gros pieu qui la supporte. Voyez Pl. 4. Figure 5.

Citadelle, est une forteresse faite pour desfendre, ou obliger une Ville à faire son devoir. On les fait regulieres, ou irregulieres, suivant que le terrain en donne les

moyens.

Contregardes, ou Conserves. sont des ouvrages de dehors, Triangulaires, qui ont la forme d'un gros Paraper, posées devant la pointe d'un Bastion, on autre ouvrage pour le conserver. Voyez Planche 14. Fig. 61. dans laquelle QMH, PLF, marquent des Contregardes, faites pour

deffendre le Ravelin A. Voyez encore dans la même Planche Figure 60. dans laquelle QRNIH, marquent une Conserve faite devant un Bastion. Voyez encore Planche 10. dans laquelle L, & N, marquent la même chose.

Contremine, est une Voute, ou Allée qu'on fait tout le long de la muraille, large de 3 pieds, & haute de 6, avec plusieurs trous dont les uns tendent en haut, & les autres en bas, qui empéchent l'effet des mines en les éventant. Elles servent encore à recuëillir les ruines que fait le Canon, qui rendroient l'Accés de la bréche trop facile.

Commandement, ou lieu qui Commande, est un ouvrage de Geometrie. 37 de terre, relevé par dessus un autre, qui découvre plus de Pays, comme peut estre un Cavallier, terrasse, &c. Voyez Cavallier.

Contrescarpe, est le talud ou penchant qu'on baille au bord du fossé du côté de la Campagne pour soûtenir la terre de peur quelle ne s'éboule. Voyez Planche 5. dans laquelle A A, Y, marquent la Contrescarpe. Figure 1, 6 2.

Cordon, est une Bande, ou Relais de pierre arrondie, qu'on laisse au couronnement de la muraille, tout autour de la Place, sur lequel on pose le Parapet. Lors qu'il n'est pas arrondi, on l'appelle Plinte. Voyez Planche 5.

38 Abbregé des Elemens dans laquelle NK, marquent le Cordon, Figure 1.

Courtine, est la muraille qui est entre-deux Bastions, au milieu desquelles se sont pour l'ordinaire les portes des Villes au point, D, Voyez Pl. 11. dans laquelle BF, Figure 45. marquent la Courtine.

Cuvette, est un petit fosse qu'on fait au milieu du grand. Voyez Planche 5. dans laquelle X V T S, marquent la Cuvette, Figure 1. ou X T V; Fig. 2.

Demigorge du Bastion, est la partie comprise, depuis le centre du Bastion jusques au flanc. Cette partie est d'ordinaire de la longueur du de Geometrie. 39 flanc: Comme vous voyés dans la *Planche* 11. Figure 45. F G, ou R G.

Dehors, font des ouvrages entierement detachés de la Place, comme font les Demilunes, Ravelins, Ouvrages à Corne & c. Voyez Pl.10. dans laquelle A, B, C, D, E, F, & c. marquent des dehors.

Demi-lunes, font des ouvrages d'eau, & posés vis-àvis de la pointe des Bastions. On les appelle Demi-lunes à cause que la Partie qui est la plus proche de la pointe du Bastion, est arrondie. Voyez Pl. 10. dans laquelle Q, mar-

Donjon, ou Dongeon, est un petit espace, ou reduit dans le plus fort d'une Place,

que une Demi-lune.

Abbregé des Elemens comme peut estre une Tour: Il se prend aussi pour une espece de petit Cabinet posé au plus haut de la Maison.

Planche 6. Embrasures, sont les ouvertures qui sont dans les Parapets, par ou l'on tire le Canon. Voyez Planche 6. dans laquelle vous voyés differentes sortes d'embrazures, marquées par 1, 2, 3, 4, 5.

Escarpe, est le talud, où la pente de la muraille, ou du fossé qui est du côté de la Ville. Voyez Pl. 5. dans laquelle R. P., Figure 1. ou, S. S. S. S. Figure 2. marquent l'Escarpe.

Epaule du Bastion, est ce qui est sur le flanc, depuis l'extremité de la face, jusques aux Embrasures de la Casemate. L'épaule se fait quarrée, ou ronde; si elle est ronde, on l'appelle Orillon, & si elle est quarrée Epaule. On n'en fait plus! à present, mais on laisse le flanc tout uni, & sans embrasures, asin qu'il resiste mieux au Canon.

Eperons, ou Contreforts, sont certains pilliers, ou saillies de muraille que l'on fait à la distance de 15 à 20 pieds, les uns des autres, pour apuyer les murailles, ausquelles ils se reünissent à la hauteur du cordon en forme de Voutes ou Arceaux, pour soûtenir le chemin des rondes. A present on les remplit de terre, ou de gazon, laissant un talud du côté de la Place.

42 Abbregé des Elemens

Esplanade, est un rehaussement dans la Campagne. On n'y souffre ni Arbres, ni Edifices, afin que l'ennemi ne puisse pas s'approcher, ni se loger sans estre aperçû. Voyez Planche 5, dans laquelle 6,5 marquent l'Esplanade. Figure 1.

Planche 7. Fausse. Praye, est un chemin au pied de la muraille, qui environne toute la Place, & qui a des embrasures dans son Parapet, qui est sur les stancs. La Fausse-braye est large de 3 à 4 toises, pour être utile au recul du Canon. Elle est souvent plus basse que le niveau de la Campagne, & elle est faite pour empécher qu'on ne traverse le sossé » pour recevoir

les ruines qui tombent de la Place. Voyez Planche 7. dans laquelle O. N. marquent la

Fausse-braye.

Fen, ou Deffence, est tout lieu d'où l'on peut tirer, & faire feu, pour la deffence de quelqu'endroit que ce soit Voyez Planche 11. dans laquelle B. & F. marquent les points

de deffence. Fig. 45.

- Flanc, est la muraille qui est entre la face du Bastion, & la Courtine. C'est une des plus importantes parties de la Fortification, puisque l'ennemi ne sçauroit entreprendre de traverser le fossé voulant miner un Bastion, ou faire quelqu'autre semblable entreprise à moins qu'il ne la ruine, le meilleur est de

44 Abbregé des Elemens laisser le flanc tout uni, sans y faire aucune épaule, ni Orillon. Voyez Planche 11. Figure 45. dans laquelle F. H. & R. Q. marquent les flancs d'un Bastion.

Flanc Fichant, est celui dont les coups qui en sont tirés peuvent se ficher, & donner en ligne droite dans la face du Bastion prochain; ce qui se fait, lorsque la deffence commence de la Courtine. Voyez Pl. 11. Fig. 46. dans laquelle B. & A. marquent les lignes de deffence tirées de la Courtine, & les coups qui seront tirés des flancs des Bastions prochains seront appellés coups fichants, & les flancs des Bastions flancs sichants,

Flanc Razant, est celui dont les coups qui en sont tirés razent la face du Bastion voisin. Ce qui arrive lorsqu'on ne peut découvrir, la face que du seul slanc, & non pas de la Courtine. Voyez F.H, ou B.K, dans la Planche 11. Figure 45.

Flanc convert, est celui dont la Partie exterieure, avance plus que l'interieure. Si cette Partie exterieure est arrondie, on l'appelle Orillon, si elle est droite Epaule.

Fossé, est l'espace creusé entre la Place, & la Campagne. Le Fossé est rempli d'eau, ou il est sec. Le Fossé qui est sec, & bien creusé est meilleur que celui qui est rempli d'eau, pourveu que la Place

Abbregé des Elemens soit munie de braves Soldats, qui soient en état de faire des forties sur les ennemis. Le Fossé plein d'eau, est meilleur que le sec, si dans la Place il n'y a pas assés de gens pour la deffendre, parce que les ennemis ne peuvent pas si-tôt s'en approcher à cause de l'eau qui les incommode dans leurs tranchées, lorsqu'on a saigné le Fossé. Voyez Pl.5. dans laquelle A A, & R. marquent le Fossé. Figure 1.0u A A. Y. O. S S. dans la Figure 2.

PlanFraizes, est une espece de
Palissade qui se fait ordinairement aux Places qui sont
revetues de Gazon au meme
lieu ou l'on met le Cordon
quand les travaux sont de

pierre. On les laisse sortir de fix pieds, en les posant perpendiculairement sur le talud, ou elles doivent étre affifes. Voyez Planche 8. dans laquelle A. marque les Fraizes.

Gabion, est une espece de Corbeille ronde, & haute de 2 à 4 pieds, faite d'ozier, ou semblable bois, entrelassé comme une claye. On les remplit de terre, ou de cailloux mélés avec la terre; & le Canon tire entre-deux. Voyez Pl.4. Figure 3,3,3,3, ou Pl.6. dans laquelle la Figure 3. marque un Parapet fait de Gabions.

Galerie, est un Pont couvert, qui traverse le fossé, fait pour donner passage au 48 Abbregé des Elemens mineur. Voyez L, dans la Planche 20.

Glacis, ou Talud, est une Pente qu'on baille a un terrain, ou a une muraille, asin qu'elle ait plus de force pour se soûtenir. Voyez F.C. L.K, &c. dans la Pl.7.

Gorge du Bastion, est l'espace qui est entre les stancs du meme Bastion. Voyez FGR,

dans la Pl. 11. Fig. 45.

Gueritte, ou Eschauguette, est un petit Cabinet qu'on pose sur l'Angle de la pointe d'un Bastion, ou sur un lieu élevé, ou l'on met une sentinelle. En temps de guerre, on en pose sur tous les Angles d'une Place. On les fait de pierre, lorsque la Place est entourée de murailles, & de

de Geometrie. 49 de bois, lorsqu'il n'y en a

point.

Herse , ou Cataracte , est une contre-porte suspenduë, & faite de grosses pie-ces de bois qui s'enchassent les unes dans les autres à Angles droits, elle sert pour empécher l'effort du petard, ou bien pour arrêter une surprise par sa chute, qui se fait en coupant la corde qui la soutien. Anciennement on les faisoit de fer. Voyez Planche 6. dans laquelle la Figure 7. marque la Herle, ou Cataracte. 113

Ligne de Deffence, est celle qui se tire depuis l'Angle que forme le flanc avec la Courtine ; jusques à la politie du Bastion opposé. 70 Abbregé des Elemens Voiez F P, ou B I, dans la Planche 11. Figure 45.

Ligne Razante, ou Courte-Ligne de Deffence, est justement le lieu, ou le point d'où l'on commence a découvrir la face du Bastion opposé, Voiez les points B, & A, dans la Planche 11.

Figure 46.

Lignes de Circonvalation, sont des retranchemens que font les Assiegeans tout autour d'une Place pour se mettre à couvert du Canon, pour être en seureté en cas de surprise, & pour donner lieu à ouvrir la tranchée. Voiez SSS. T. T. T. &c. dans la Pl. 10.

Mine, est une ouverture qu'un Soldat, ou quelqu'autre personne fait à la face d'un Bastion, ou ailleurs s'y logeant dedans, & y posant des barils de poudre avec une méche pour faire sauter le Bastion, Voiez I. dans la Pl.20.

Moulinet, est une Croix de bois qui tourne horizontalement sur un pieu. On les pose aux extremitez des barrieres pour empécher que personne ny passe, si-

non de gens à pied.

Moineau, est un Bastion plus perit que les autres, ou que les mesures ne le permettent. On en a fait quelquessois entre deux Bastions pour reparer les vieilles Places, dont les deffences sont trop longues,

52 Abbrege des Elemens ou au milieu d'une grande ligne, & non pas à un Angle. On l'appelle autrement Bastion plat. Voiez H. dans la Planche 19. Figure 72.

Muraille, est une Massonnerie qui se fait autour du terrain, afin qu'il ne s'eboule. On la confidere ; où par son élevation, ou par sa situation. Lors qu'on la confidere par sa fituation, on l'appelle tantôt Muraille du pan, ou face du Bastion, tantôt Muraille du flanc, & rantôt Muraille de la Courtine : Et lors qu'on la confidere par fon elevation on distinguera le fondement, 'ou la base d'avec la Muraille, la Muraille d'avec le Cordon, & le Cordon

d'avec le Parapet, &c.

Merlon, ou Tremeau, est ce qui est entre deux Embrasures. Voiez Planche 6.

Figure 1, 2.3. 4 5.

orgues, sont de grosses pieces de bois éloignées les unes des autres d'un demi pied, que l'on laisse tomber comme une Herse, par des trous faits dans la Voute d'une Porte ; ces bois ne peuvent pas etre si facilement rompus, comme peut être une Herse, parce qu'ils sont plus gros ; & lors qu'il y en a un d'emporté on en peut facilement jetter un autre par le meme trou ; ce qui ne se peut faire aux Herses Voiez Planche 6. Figure 6.

54 Abbregé des Elemens

Ouvrages à Corne, sont des dehors qui se font vis à vis du milieu des Courtines, & rarement à la pointe des Bastions, leur longueur est de la portée du mousquet. Voiez C, dans la Planche 10. Ouvrage à Couronne, ou Couronné, est un dehors qui se fait, tantôt devant un Bastion, & tantôt devant une Courtine; il sert pour occuper un lieu qui n'est pas assés deffendu : C'est un ouvrage qui a un Bastion. entre deux demi - Bastions. Foiez A, dans la Pl. 10.

Palissades, ou Barrieres, font des pieux hauts de 5 à 10 pieds, qui souvente-fois sont serrés au haut d'un ser à une, ou deux pointes.

55

On les met au pied des rampars, presque toûjours sur l'esplanade à 2 ou 3 pieds du Corridor, devant les portes des Villes, corps-de-garde, au sond & au milieu du sossée. Voiez Planche 7. DE.

Pans, ou Faces, du Baftion sont deux murailles, qui forment la pointe du Bastion. Voiez HI, QI, dans

la Pl.11. Fig. 45.

Parapet, est la plus haute partie de la Fortification qui couvre les Soldats, qui tirent pour empécher les approches des ennemis; le Parapet du Rampart qui se fait de gazons est large de 20 à 24 pieds. Celui de la muraille se fait de brique, &

C iiij

of Abbregé des Elemens
est large de deux pieds, &
haut de 4 à 5, &c. qu'on appelle Parapet du Chemin
des rondes. Voiez Planche 5.
dont E F, marque le Parapet
du Rampart. Figure 1. & 2.
& M L, celui de la muraille,
ou du chemin des rondes
Fig. 1. & 2.

Place d'Armes, est un grand lieu au milieu de la Ville, ou viennent s'assembler les Soldats pour monter la garde, pour faire l'exercice, & pour recevoir-les ordres. Il y en a aussi des particulieres proche les Bastions, &c. ou les Soldats envoyés de la grande Place, s'assemblent pour relever ceux qui ont déja monté la garde. Voiez A, qui marque

de Geometrie. 57
la grande Place d'Armes
dans la Planche 20. & D, D,
qui marquent des Places
d'Armes particulieres.

Place Basse, est la partie du slanc couverte de l'orillion, qui est reservée au Ganon, & ou l'on fait des Embrasures.

du flanc qui est plus en de si dans du Bastion.

Plan, ou Ichnographie d'une Place, est la projection, ou la section faite de cette Place sur un Plan, ou par un Plan parallele à thorizon, qui en fait voir les longueurs & les largeurs.

Plate-forme, est une piece de Fortification basse dans un Angle rentrantio 58 Abbregé des Elemens Elle se prend encore pour toute Place élevée & aplanie. Voiez NML, Planche 19. Figure 72.

Postes, sont des lieux destinés a être gardés par un certain nombre de gens, Cavaliers, ou Fantassins, qui s'y doivent trouver au son de la trompette, ou du tambour en cas de surprise, ou au son d'une cloche en cas d'alarmes.

Poterne, est une fausseporte qu'on fait auprés de l'orillon, ou au bas de la Courtine, qui sert à faire des sorties secrettes.

Pont -levis. Voiez Bac-

sule.

Profil, est la section de quelque ouvrage faite par

un Plan perpendiculaire fur l'horison, qui nous en represente les largeurs, & les hauteurs. Voiez Planche 5. dont 6. 5. Figure 1. marque l'Esplanade; 4.5. le Parapet du chemin couvert; 4,3,2. la Banquette; 2, AA, le Coridor; AA, Y; la Contrescarpe; AA, R, le Fossé; O. R. L'Escarpe de la muraille; R. le Cordon, N, M, le Parapet du chemin des Rondes; I, la Banquette; H, G, le Chemin des Rondes; G, F, E, le Parapet du Rempart; D, B, le Terreplain; &c.

Rampart, est une levée. de terre qui couvre & environne toute la Place, qu'on fait pour s'opposer, 60 Abbregé des Elemens à la violence des ennemis. Voiez Planche 5. dont OR MLGFEDB. marquent le Rampart.

Ravelins, sont des Ouvrages de terre que l'on fait dans les Fosses, vis à vis du milieu des Courtines.

Voiez M. Pl. 10.

Recipiangle, est un instrument fait de deux regles de bois, lorsqu'il est saillant, & de 4 lors qu'il est Rentrant. Pour le premier il ressemble à un grand Compas qui s'ouvre, & seferme pour prendre la valeur de l'Angle que vous cherchés, & tourne sur un demi-cercle de carton gradué. Pour le second, il est fait de 4 regles de bois qui s'ouvrent, & se ferment, & marquent les parallelogrames qu'on peut souhaiter, & sert pour prendre les Angles rentrants.

Reduit, est un lieu advantageux hors d'une Place pour s'y retirer en cas de besoin, comme lors qu'il

arrive des surprises.

Redoute, est une petite espece de Fortisication qui se met proche d'un corps-de-garde, sur les Angles d'une tranchée, sur les lignes de Circonvalation, &c. Elles ont 10 à 12 toizes de longueur, leur fossé est de 15 à 20 pieds de large. Et on les fait qu'arrées sur les Angles de la tranchées. Vo-iez N, O, P, Pl.20.

62 Abbrege des Elemens

Tenaille, est un dehors fortisse, qui porte en tête un Angle rentrant, lors qu'elle est simple, & deux lors quelle est double. Voiez E, & F, Planche 10.

Terre-plain, est la partie du Rampart qui est également aplanie pour le recul du Canon, & pour le chemin des Soldats. Voiez Planche 5. Figure 1. & 2. DB.

Planche 10. Tranchée, ou Boyau, est une ouverture dans la terre, que les Assiegeans sont pour s'avancer à couvert jusques dans le sossié. Voiez Q, Q, Q, &c.Pl.10. ou, Q, Q, &c. dans la Pl.20.

Ville, est un grand nombre de maisons entourées de Geometrie. 63 de murailles; Elle est fortifiée, ou elle ne l'est pas.

Ville, ou Place fortifiée, est celle qui a des Murailles, Bastions, Fossés, &c. qui la sont reguliere, ou irregulière.

Ville, ou Place reguliere, est celle qui a toutes ses faces égales entr'elles, de méme que leur Angles, tant internes, qu'externes.

Ville, où Place irreguliere, est celle qui n'a pas ses faces, & ses Angles égaux entr'eux.

64 · Abbregé des Elemens

Considerations qu'il faut avoir avant que d'entreprendre de fortisser quelque Place que ce soit, reguliere, ou irreguliere.

ander for

IL n'y a point de sage Ingenieur, qui avant que d'entreprendre la Fortification d'une Place, ne songe aux moyens de la finir heureusement. Cependant, comme on n'est pas toûjours maître du temps, ni de tout ce qui pourroit être necessaire pour mettre tou-

tes choses dans leur perfection nous serons obligés de donner des preceptes, tant pour ceux qui seront contraints de s'accommoder à la necessité, & faire le mieux qu'ils pourront; que pour ceux à qui la paix donnera la facilité de mieux achever leurs desseins.

1. Les Fortifications qui fe, font en temps de guerre ne font faites pour l'ordinaire que de Terre, & le Gouverneur de la Place, ou l'Ingenieur avant que de les commencer doit regarder, premierement si les munitions, & les vivres qui y seront, suffiront à l'entretien de toute la garnison; quoy-que ces

choses ne regardent pas positivement un Ingenieur, je n'ay pas voulu l'oublier afin de donner à connostre tout ce dont on peut avoir besoin.

2. Voir tous les bâtimens qui sont dehors, & qu'il faudra abattre, afin que les Ennemis ne puifsent pas s'en couvrir pour faire leurs approches. Car il ne faut souffrir ni Arbres, ni Murailles, ni Eglises, ni Maisons de plaisance, &c. dont ils puissent profiter; & on applanira le. terrain tant qu'on pourra, afin qu'il soit découvert du Canon tout autour de la Place pour le moins de sa portée.

3. Voir les Ouvriers qu'il faudra employer, en sçavoir

le nombre, &c.

4. Juger le plus exactement qu'il sera possible si le terrain sur lequel on doit travailler est égal par tout, & s'il est difficile à remuër, s'il y a des endroits marescageux, ou des rochers, l'un, & l'autre donnant plus de peine à travailler, que ne scauroit faire le terrain commun.

- 5. Le temps qu'il y a pour achever tous les travaux, prenant garde quo quand on travaille fur le rocher, il faut bien plus de temps, que quand on travaille ailleurs.
 - 6. On doit regarder la

68 Abbregé des Elemens dépence qu'on est obligé de saire.

7. Le monde qu'il faudra employer pour la deffence de la Place.

8. La faison de l'année qui est la plus propre, comme l'Autonne, & c.

Et apres avoir vû tous les obstacles, & les dissicultés qui se pourront prefenter, il ne faudra pas plaindre la peine de refaire encore une sois son calcul, pour reconnoître si l'on n'a pas manqué à la moindre circonstance s'il est possible.

Ayant pris garde à tout cela, & ayant tout ce qui fera necessaire pour commencer les travaux; si l'on

est presse, ou que l'on soit en temps de guerre, il saudra se contenter de saire un bon Fossé, qui environne toute la Place, stanqué de tous côtés par des Bastions, ou des Angles Saillants, & Entrants; dont la terre qui en sortira servira pour faire les Rampars, & un bon Parapet capable si l'on a le temps de pouvoir resister au Canon.

Si l'on n'a pas le temps de pouvoir faire des Fosses, & des Ramparts, il faudra se contenter de faire un chemin-couvert qui soit bien flanqué, & entouré de palissades, proches desquelles a 2 ou 3 pieds de distance en dehors, il y 70 Abbregé des Elemens doit avoir s'il se peut un Fossé flanqué, que les Soldats deffendront par les ouvertures des palissades, de leur seu qui doit être continuel, &c.

Lors qu'on a du temps, & toutes choses à souhait, comme cela peut estre pendant la paix. Il faut apres avoir levé le plan de la Place, ou du terrain que l'on veut fortisser, & qu'on a rapporté sur le papier, s'y prendre comme on verra dans la suite.

eo:eo:eoeo:eoeo:eoeoe

Maximes qu'il faudra garder pour Fortifier toute forte de Place reguliere, & irreguliere.

ORS qu'on Fortifie une Montagne on doit élever les travaux autant qu'il faut, afin que de-là on puisse découvrir facilement tous les lieux d'alentour. Autrement on seroit sujet à surprise: ainsi fortissant sur une Montagne, si outre l'espace qui vous sera necessaire pour la Place, il reste quelque peu de campague, ou de terrain. On doit

l'enfermer dans les Fortifications pour ne le pas donner à gaigner à l'ennemi, qui ne pouvant se loger tout auprés, est obligé de se placer au pied de la Montagne; ce qui ne peur que luy apporter bien de l'incommodité.

Si on est obligé de Fortifier au milieu d'une Campagne quoy quelle paroisse
plaine, & unie à la veüe,
il ne faut pourtant pas laisfer que de la niveller environ 400 toises tout autour
pour reconnoître s'il n'y a
pas quelque lieu plus éminent que la Fortification,
autrement la Place demeureroit imparfaite sans y
pouvoir remedier, ayant
l'ennemy

l'ennemy sur les bias. On s'éloignera donc d'environ demi-lieuë des Montagnes les plus proches par le mo-yen desquelles les ennemis pourroient nous incommoder.

Que si nous ne pouvons pas éviter quelque Montagne prochaine; si l'on peut la conserver pour y con-Aruire dessus un Ouvrage à Corne, un petit Fort, ou quelque autre chose de semblable, on ne construira pas un Bastion qui luy soit en drotte-ligne a cause qu'il donneroit deux faces d'ouverture à l'ennemi, mais on y tracera une Courtine qui mettra à couvert les flancs. Si une Riviere passe par

74 Abbregé des Elemens le milieu d'une Citadelle; ou par quelque Place, ou il n'y ait que peu de Garnifon , il est certain qu'elle affoiblit la Place; au contraire si une grande Riviere, ou meme une petite passe par le milieu d'une grande Place, & qu'il y ait bonne garnison, elle rend la Place meilleure, faisant passer la Riviere au milieu d'une Courtine, afin quelle soit deffendue des deux flancs des Bastions voisins, & aux deux bords de la Riviere en dedans la Ville, on y fera des flancs en Redans interieurs.

Si on veut fortifier l'entrée d'un fleuve navigable, afin que l'armée de l'enne-

mi ne puisse entrer d'aucune part, on ne bâtira pas deux Forteresses sur chacun de ses bords opposés dudit fleuve, comme veulent plusieurs; mais au milieu, qui est l'endroit le plus propre pour nuire à l'ennemi avec peu d'artillerie, & peu de soldats.

Quelle Place que ce soit qu'on veuille fortifier, on la doit plûtot aggrandir que diminuer en la bâtissant, à moins qu'on ne pût pas la rendre plus reguliere autrement. Et il faut travailler dans des lieux propres à recevoir du secours de quel endroit que ce soit sans grande peine.

Il faut prendre garde en

dessignant une Fortification de ne faire jamais l'Angle de la pointe du Bastion plus ouvert que de 90 degrés, ny moindre de 60, parce qu'il seroit extremément foible, & par consequent facile à étre demoli par le Canon.

Il faut aussi prendre garde de ne faire jamais le slanc, & la demigorge d'un Bastion que de 10. toises de longueur, tout au plus. Il y en a qui les sont de 14. ce qui donne trop de travail, & rend les sortisications trop grossieres. On peut les faire en diminuant jusques à 15 toises, & non pas moins parce que cela rendroit trop soi-

de Geometrie.

ble le Bastion. On ne les fait de 15 ou 18. l'un & l'autre, que quand on forcifie un Bastion plat au milieu d'une grande ligne. Ce qui n'arrive pourtant pas tosijours, les pouvant faire de 20 toises.

Il faut encore faire en forte, que les Ouvrages qui font les plus proches du centre de la Place, commandent ceux qui en font les plus éloignés. C'est ainsi que les Cavalliers doivent commander aux Bastions; les Bastions aux Fausses s'il y en a, au Fossé, aux Ravelins, Demi-lunes, &c. les Demi-lunes au Chemin-couvert, & le Chemin-couvert à l'Esplanade.

D iij

78 Abbregé des Elemens

Il faut enfin faire la ligne de deffense longue, tout au plus de 120 toises, & non pas davantage, parce que c'est la juste portée du mousquet.

La manière de Fortifier toute forte de Poligone regulier.

Du quarré, Pentagone, & Exagone. Voyez Planche 11. Figure 45.

Planthe 11.

> APRE'S avoir tracé sur le papier tous les Poligones prescrits, & tiré les



Dia ligra ligra fes ven en BOD q

de Geometrie. Diagonales ML, MO, en lignes blanches prolongées a l'infini. On divise un de ses côtés, lequel que l'on veut; par Exemple A G, en six parties égales, A B, BC, CD, DE, EF, FG. On en prend deux pour les Demi-gorges des Bastions, qui seront AB, FG, & les portant perpendiculairement sur le côté AG, aux points F, & B, je forme les flancs qui seront FH, BK, & des points B, & F, il faut tirer les lignes de deffence au point H, & au point K. qui forment les faces des Bastions H I. KP, prolongées jusques à la rencontre de la Diagonale MI, MP. On tire so Abbregé des Elemens encore des points H, & K des lignes paralleles aux faces des Bastions HI, KP, jusques à la rencontre des Diagonales qui formeront la contre scarpe marquée par, ONL.

Pour la largeur du fossé, elle doit estre pour l'ordinaire de la longueur du

flanc.

Le Chemin-couvert, ou Coridor, qui est marqué par, STV, doit être large de la 4.0u5. partie du slanc, & parallele au fossé.

L'Esplanade, qui est marquée par, Y X Z, sera large de 15 à 20 toises, & d'avantage si l'on veut, parallele

au chemin-couvert.


De l'Eptagone. voyez Pl. 11. fig. 46.

Après avoir divisé le côté de l'Eptagone en 6 parties égales, j'opere de la même maniere que dans le quarré, Pentagone, &c. Excepté que je tire les lignes de deffence qui doivent former les faces des Bastions des secondes parties de la Courtine que j'ay marquées par A, & B.

82 Abbregé des Elemens

De l'Ottogone, Enneagone, Decagone, Endecagone, & Dodecagone. voyez pl.11. fig.47.

On fortifie tous ces Poligones reguliers de la méme maniere que j'ay fortifié les precedents; excepté qu'au lieu de tirer les lignes de deffence de la rencontre du flanc avec la Courtine, qu'on appelle Angle flanquant, ou des secondes parties marquées A, & B, Fig. 46. Je les tire du milieu de la Courtine marquée C; comme vous voyés dans le côté de l'Octogone. Pl. 11. Fig. 47.





BOCKBOCKBOCKBOCK

La maniere de tracer toute forte de Fortin.

Fortifier le Triangle. Vo- Planycz Pl. 12. Fig. 48.

A I T E S le Triangle, A, B, 2, divisés un de ses côtés A B, en six parties egales, A C, C D, D E, E F, F G, G B, prenés-en deux pour les demi-gorges A C, G B, divisés ensuite une de ses six parties, en 2 égales; par exemple G B, en H, prenés cette par-D vi 84 Abbregé des Elemens tie GH, pour le flanc qui fera GI, & du point C, a I, tirés la ligne de deffence CIT, qui formera la face du Bastion IT, à la rencontre de la ligne tirée du centre à l'angle de la figure, marquée par V, T.

Du Triangle à Demi-Bafitons. voyez Planche 12. fig. 49.

Aprés avoir tracé le Triangle A B C,& diviséun de ses côtés A B, en 5 parties égales, prenés-en 2, A E pour la gotge du demi-Bastion, & sur le point E, vous éleverés une perpendiculaire E I, de la lon-

gueur d'une desdittes parties ED, & du point B, vous tirerés au point I, la ligne de deffence BIH, à la rencontre du côté CA, prolongé en H. &c.

Du Triangle à Moineau, ou à Bastion plat. voyez pl. 12. fig. 10.

Soit le Triangle. A B C, dont les Diagonales sont AL, CM, BK; je prens un côté AC, que je divise en 6 parties égales, desquelles j'en prens une EF, pour la gorge du Bastion plat, & la moitié de celle-la méme qui est E, N, pour les flancs EI, FH,

86 Abbregé des Elemens
posés perpendiculairement
fur le côté A C, des extremités desquels H & I,
je tire la ligne blanche
H O I, qui coupe la Diagonale B K, en O, & du
point O, & de l'ouverture
O H, je d'écris l'arc H K I,
qui coupe la Diagonale
B K, en K, & du point K,
je tire les lignes K H, K I,
qui forment les faces du
Bastion.

Du Fort à Estoille. voyez pl.12. fig.51.

Aprés avoir fait le Triangle A B.C.; On divise le côté A B., en 3 parties égales, A D., D E., E B. Du

point E, & de l'ouverture ED, on décrit l'arc F G, comme aussi du point D, & de la même ouverture, D E. On décrit l'arc H I, qui entre-coupe l'arc F G, aupoint K, d'où l'on tire les lignes KE, KD. &c.

Autre Fortin. voyez pl.12. fig. 52.

Soit le Triangle A B C, duquel on divise le côté AB, en sparties égales. On en prend deux B D, G A, pour les gorges des demi-Bastions. Ensuite on divisera GA, en 3 parties égales GH,HI,IA, on en prendra deux GI, pour former le 88 Abbregé des Elemens
flanc G K, & du point D,
au point K, on tirera la ligne D K L, prolongée à la
rencontre de la ligne A L,
qui tombe perpendiculairement sur le côté A B.

Du Triangle accorné. voyez pl.12. fig.53.

Aprés avoir fait le Triangle A B C; on divise le côté A B, en 4 parties égales A D, D E, E F, F B, & des points F, & L, on éleve les perpendiculaires F G, L N, longues de la moitié de F E, qui est F R, & des points G, & N, on tire la ligne G N, qui coupe les côtés A B, C B, en, k,





Stes AB, CD;

& V, desquels points on éleve les perpendiculaires VP, kI, de la longueur des flancs: & des points VI, kP, on tire les lignes de deffence qui forment les faces PM, IH, à la rencontre de la ligne de deffence opposée qui est DNM, & EGH.

CHOLOCICALOCACACO

Des Forts de Campagne.

Du quarré à demi-Bastions. Voyez Pl. 13. Fig. 54. Planche 13.

APRE's avoir fait le quarré ABCD, &

divisé le côté AB, en six parties égales, BE, EF, FG, GH, HI, IA; On en prend deux BF, pour faire la gorge du demi-Bastion, & une EF, pour faire le flanc FK, perpendiculaire sur AB; & du point H, àk, on tire la face kL, jusques à la rencontre du côté CB, prolongé en L.

Autre quarré fortifié. vo. yez pl.13. fig.55.

Aprés avoir fait le quarré A B D C, & fait les Bastions A, & B, comme on les fait à l'ordinaire, & les demi-Bastions C E, D F, de Geometrie. 91
comme dans le Chapitre

precedent, Je divise le côté CD, en 3 parties CH; H k, k D, prenant celle du milieu H, K, pourlla gorge du Bastion plat, & la moitié HI, pour faire les flancs perpendiculaires fur C D, qui seront HN, KM, & du milieu des parties KD, CH, qui font L, & G. On tirera les lignes de deffence au point M, & N, qui se rencontreront indirectement au point O, & qui formeront les faces du Bastion marquées MO, NO. &c.

92 Abbregé des Elemens

Autre quarré accorné. voyez p.13. fig.56.

Aprés avoir fait le quarré ABFG, & divisé le côté AB, en 3 parties égales AH, HF, FB. On prend deux de ces parties AH, FB, pour faire les gorges des demi-Bastions, & celle qui reste au milieu sert pour la Courtine qu'on divise en deux parties égales en I, prenant la partie IF, pour faire les flancs FC, HL, toûjours perpendiculaires fur la Courtine, & des points, H, &, F. On tire les lignes de deffence H CN, FLM, prolongées

jusques aux rencontres des côtés GA, FB, qui sont prolongés en N, & en M.

Si l'on veut arrondir les Angles G, & F, comme les Angles A, & B; il faut divifer le flanc FC, en 3 parties égales, & en prendre deux FD, qu'on transporte au point B, & au point A, circulairement avec le compas, & on forme les arcs Q PO, & c.

Pentagone à demi-Bastions. voyez pl.13. fig. 57.

Après avoir fait le Pentagone ABCDE, on divise un de ses côtés BC, en deux parties égales en I, 94 Abbregé des Elemens & on prend une de ces parties I B, pour la demigorge du Bastion, & laquelle on transporte encore en G, directement au côté A B, qui sera B G. Pour faire ensuite le flanc du demi-Bastion, il faut diviser I B, en deux parties égales, au point k, & prendre cette partie pour le flanc qu'on transporte perpendiculairement fur , C B, au point I; & du point H, au point G, on tire la ligne GH, qui est la face du demi-Bastion.

CS:EPOCS:CSED:EPOCS:EPOCS

La maniere de faire les Dehors.

Les Dehors sont des Ouvrages de terre qui sont entierement detachés de la Place. On les construit comme il s'ensuit.

Operation du Ravelin. Vo- che 14. yez Pl.14. Fig.58.

Pour faire un Ravelin, on prend la longueur de la Courtine AB, avec le compas, & des points A; & B; & de la même ouver96 Abbregé des Elemens verture A B, on décrit les Arcs C, & de leur point d'intersection C, on tire les lignes CE, CD, aux points E, & D, & des points E, & D, on tire les lignes DHG, EHP, qui marqueront la Contre-scarpe, ou le bord du Fossé en dehors; aussi-bien que les deux côtés du Ravelin H M, HN, & les lignes. CE, CD, produiront les faces du Ravelin CM, CN.

On doit faire ensuite le fossé du Ravelin, aussi bien qu'en tous les autres ouvrages de dehors, large de la moitié de celui qui entoure la Place, c'est à dire large de la moitié du flanc. Je les marque par, OIP, paralleles

leles aux faces du Ravelin.

Remarqués que les Ravelins, & les autres Dehors ne fe font pas toujours conformes aux Courtines, & aux Bastions, quand on fortifie les Places irregulieres, qu'il les faut faire fuivant que les lieux qu'on doit fortifier le permettent. Ainsi on aura toûjours ceci, comme pour principe que les Dehors, quov qu'irreguliers doivent être toûjours conformes à la juste portée du mousquet, & qu'il n'y doit avoir aucun lieu qui ne soit flanqué.

98 Abbregé des Elemens

Operation de la Demi-lune.
yoyez Pl.14. fig. 59.

into OD zamental 100 erei Après avoir tracé les fosfés de la Place qui sone marques par R K Q, 85 prolonge les faces du Baftion B, qui font E D, CD, en G, & en F. On prend ensuite la moitié du flanc du Bastion qu'on transporte sur le prolongement de ces faces, depuis le bord du fossé M, jusqu'en O. Il faut aussi prendre la distance du point D', au point k, dont l'un est la pointe du Bastion, & l'autre la rencontre des Contrescarpes, & la transporter

de Geometrie.

du point K, au point I, fur la Diagonale A H; & du point I, au point O, on fire les faces de la Demilune qui seront I O, I P, & du point D, & de l'ouverture D L, on décrit l'arc, L N M; qui est la dermière operation de la Demilune.

Les Fosses de cet ouvrage qui sont marqués par GHF, feront comme nous avons dit, larges de la moltié de celui de la Place.

Operation des Contre-gardes. voyez Pl.14. fig.60.

Les Contre-gardes se sont tantôt devant les Bastions, E ij 100 Abbregé des Elemens & tantôt devant les Ravelins. Pour les premieres on les fait comme s'enfuit.

Aprés avoir prolongé les flancs B.C. EF, en D, & en G, au delà du Fossé, je prends la moitié du flanc du Bastion que je transporte sur ces prolongemens au delà du Fossé, depuis le point E, & H, au point R, & I; & des points R, & I, je tire les lignes R N, IN, jusques à la rencontre de la Diagonale AO, au point N, qui doivent être paralleles à la Contre-scarpe Lk M; & pour arrondir l'Angle de la Contrescarpe H K Q, on opere de la pointe du Bastion marquée P, comme l'on a operé de Geometrie. 101 dans le Chapitre de la Demi-lune.

Pour les Contre-gardes?

Planche 14. Figure 61. qu'on fait devant les faces d'un Ravelin, on les fait de cette maniere.

Aprés avoir prolongé les flancs des Bastions en ligne blanche en F, & en H, &c. & formé le Ravelin A B C D, comme nous avons dit. On doit prolonger ses faces B C, D C, en H, & en F, qui sont les rencontres des flancs des Bastions prolongés, & des faces du Ravelin prolongées.

Pour les Fosses qu'on fait tosijours de meme, il n'i a qu'a prolonger les cosses 102 Abbregé des Elemens
PK, en S, & QK, en R,
qui formeront les Fossés des
Contre-gardes; comme l'on
voit dans la Figure.

Operation de l'Ouvrage à Corne. Voyez Pl. 14. Fig. 62.

Pour faire l'ouvrage à Corne, il faut prolonger les flancs des Bastions A E, BF, en C, & D, & prendre la longueur de la Courtine A B, qu'on transporte sur les prolongements des flancs, depuis le point E, & F, en K, & en I, On divise ensuite les parties qui sont au-dela de la Contresscarpe, marquées par G K,

MI, en 2 parties égales L; & M, & dexces points Ly & M, ron vire la ligne L M, qu'on divide en expansités égales, qui fervent à marquer la Courtine NP, qui en contient deux NO, OP, & à former des Den mi-gorges MN, PL, des demi-Bastions & c.

Pour les flancs des demi-Baltions, on les fait en prenant la monté d'une de ces parties, comme par exemple de P. L. qu'on divise en a parties égales en Quon en prendenne que l'on transporte perpendiculaires ment sur la Courtines, au point P. & N., qui fera marquée par P. Registe dis point R, au point K, on Remarques qu'on peut faire encore cét ouvrage plus éloigné de la Courtine de la longueur du flanc du Bastion de la Place; & lorsque cela arrive; on y fait un Ravelin au milieu.

Operation de la Tenaille.

Planche 15.


On prolonge les flans des Bastions de la Place, qui sont marqués par C. & D, en E, & F; operant comme dans l'ouvrage à Corne, & aprés avoir tiré des points G, & H, la ligne GH, qu'on divise en

de Geometrie. 105 4 parties égales H I, IB, BK, KG, on en prend une, par exemple G K, qu'on transporte depuis les points G, en L, & H'. en N, desquels points N, & L, on tire la ligne N.L, qui coupe au point M, la ligne qui part du centre A, & qui passe par le milieu de la Courtine, Enfuite du point M, on tire aux points G, & H, les lignes MG, MH, qui formeront les faces de la Tenaille, &c., ...

106 Abbregé des Elemens

Operation de la Double Tenaille. voyez pl. 15. fig. 64.

Pour faire la Double. Tenaille, au lieu de diviser la ligne N L, Figure 63. en deux parties égales, il la faut diviser en 4 comme il est marqué dans la Fig. 64. & des points Z, & 2, on tire 2 X, ZX, au point X, & 2 Q, ZR, aux points Q, & R, & C.





В

Operation de la queüe d'Hyrondelle. voyez pl. 15 fig. 65.

Aprés avoir fait le Ravelin C'D, & prolongé les flancs des Bastions Z., & B, en F, & en E; on prend la longueur de la Courtine Z B, qu'on transporte depuis le milieu des faces du Ravelin qui est marqué par C, & D, jusques à la rencontre des prolongements des flancs des Bastions F, & E, desquels points F, & E, on tire la ligne F E, qu'on divise en 4 parties égales E L.L.H. HI, IF, on en prend une,

par Exemple HI, qu'on transporte sur la ligne qui part du Centre, depuis le point H, en G, & du point C, on tire les lignes GF, GE, aux points F, & E, qui formeront les faces de la queue d'Hyrondelle.


Operation du Bonnet à Prêtre. voyez pl.15. fig.66.

Pour faire le Bonnet à Prêtre, il faut operer comme dans la queue d'Hirondelle. Figure 65. & après avoir fait les faces GF, GE, Fig. 66. Il les faut divifer en deux parties egales en M, & en N, def-

Planche 16.

· Pl.16. Fig.67.

ngne de 120 toiles,



quels points M, & N, on tire les lignes MH, NH, au point H, qui est la rencontre de la ligne EF, avec celle qui part du Centre A, & passe par le milieu de la Courtine, &c.

Operation de l'Ouvrage à Couronne, qui est posé devant la pointe d'un Bastion. voyez pl. 161 Planfig. 67. Et de celui qui che 16. est de vant une Courtine. voyez pl.16 fig. 68.

Après avoir sire la Dia 11.16.

110 Abbregé des Elemens par Exemple BD, qu'on transporte sur le prolongement de la capitale du point B, qui est le Centre du Bastion, au point F, & du point F, on tire des lignes paralleles aux Courtines de la Place, grandes de 100 toises, ou de la longueur BE, qui sont marquées par FG, FH, qu'on di-vise en 5 parties égales, marquées par FI, IL, LM, MN, NG, on en prend deux Fal, NG, pour les Demi-gorges, & une pour chaque flanc, qu'on transporte perpendiculairement fur les points I, & N, & des points B, & N, aux extremires des flancs coh sire les lignes de deffence,

qui forment la face du Bation, marquée par PQ; jusques au point Q, qui est la rencontre de la ligne Capitale, & OR, qui est la face du demi-Bastion, qui se termine à la rencontre de la ligne tirée du centre du Bastion de la Place au point G, prolongée en R, &c.

Pour faire l'onvrage à pl. se.
Couronne, devant une Cour-Fig. 68;
tine, il faut prolonger la ligne qui part du centre, &
qui passe par le milieu de
la Courtine E, en B; &
aprés avoir fait le Ravelin,
on prend la longueur de
120 toises, qu'on porté depuis le point D, sur le
prolongement en C, & au
point C, on fait l'Angle

112 Abbregé des Elemens FCG, de 120 degrés, partagé en deux également, par la ligne A C; les côtés CF, CG, qui sont longs chacun de 100 toises, doivent être divisés en s parties égales, comme dans la Figure 67. Et aulieu que dans cette meme Figure 67. les faces des demi-Bastions, font tirées du bout de la Courtine, il faut les tirer ici du milieu, comme marque HKI, & les côtés de l'ouvrage, marqués par EF. E G, doivent être tirés du

> Remarqués que si l'on eveut rirer les côtés de l'Ouvrage à Couronne E F, E G, du milieu des faces du Ra-

milieu de la Courtine de la Place marquée E. &c.

de Geometrie. 113

velin, comme j'ay fait les côtés de la queue d'Hiron-delle, & du Bonnet à Prê-tre Figures 65. & 66. les deffences de ce même côté en seront plus courtes; ce qu'on pourra faire suivant le terrain qu'on aura a for-

tifier.


On peut encore approcher cet ouvrage de la Place aurant qu'on le jugera à propos, comme par exemple le centre du Bastion de l'ouvrage, marqué C, pourra être au point L, qui est éloigné du point D, de 80 toises; & du point L, on tirera les lignes LM, LN, paralleles au ilignes CF, CG; & on fera au point L, un Bastion semblable à ce-

Ti4 Abbregé des Elemens
lui qui est au point C, le
diminuant autant que les
lignes LM, LN, sont disferentes des lignes CF,
CG, c'est à dire qu'on doit
faire les mêmes operations
sur les lignes LM, LN,
qu'on a fait sur les lignes
CF, CG, &c.

EDEOCACAGAGAGAGAGAGA

Methode qu'il faut tenir pour lever le Plan d'une Place qu'on veut fortifier.

Place, il en faut avoir le Planexact, & connoître tant l'ouverture de ses An-



faut marquer sur du papie l'ouverture des Angles, & la longueur des côtés



qu tei m

il

Place, il en faut avoir Planexact, & connoître cant l'ouverture de ses Ande Geometrie. 11

gles, que la longueur de ses côtés, & c'est pour cela qu'il faut se porter sur le terrain, avec tous les instrumens qui peuvent servir à

ce dessein.

Estant arrivé sur les lieux, il faut mesurer les côtés avec une chaînette de six pieds, & les Angles avec un instrument appellé Recipiangle, dont ay donné la description à l'Indice qui est à la tête de ce Livre. Il faut l'appliquer aux coins des murailles qui forment les Angles Entrants & Saillans, & à mesure qu'on avance sur le terrain, il faut marquer sur du papier, l'ouverture des Angles, & la longueur des côtés: mettant le tout par bon ordre.

PlanSoit par exemple la Plashe 17. ce A B C D E F. Planche 17:
Figure 70. dont il faut lever
le Plan, qui se fait de cette
manière.

Je me mets au point D, par exemple hors de la Place, & je mesurel'Angle EDC, avec mon Recipiangle saillant, que je trouve être de 64 degrés, & je le rapporte sur du papier par le rapporteur, qui est un demi-cercle de corne, ou de leton gradué: Ayant le valeur de cet Angle, je passe a ses côtés que je mesure, & en commençant, par exemple par le côté E D, que je trouve

de Geometrie.

être de 65 toises par ma chainette, je le rapporte par mon échélle sur le papier au côté de l'Angle, que j'ay déja rapporté: Passant ensuite à l'autre côté D C, que je trouve être de 32 toises, je continuë à le rapporter sur mon papier à côté de l'Angle que

Ayant mesuré un Angle, & ses côtés, je mesure les autres de la même maniere, & je rapporte le tout sur le papier, suivant la methode que je viens de

j'y ay déja marqué &c.

marquer.

Cette maniere étant la plus claire, & la plus assurée qu'on puisse trouver, il est presque inutile d'en rapporter une autre. Cependant je ne laisseray pas de proposer celle qui se fait avec le Graphomettre, quelque mal assurée quelle soit, & quoy qu'on ne doive jamais s'en servir si l'on peut mesurer la Place en dehors, ou en dedans.

S'il faut entierement s'en fervir à cause des Angles qui sont occupés par des Tours, ou choses semblables, qui rendent les approches difficiles, &c. Il faudra pour cereffet choisir deux grandes Tours dans la Place, comme par exemple la Tour H, & la Tour G, Figure 70. sur lesquelles on fait deux Stations avec le Graphometre: Ayant

de Geometrie. 119 mesuré auparavant la distance qu'il y a de la Tour G, à la Tour H, qu'on trouvera être de 40 toises, & ayant planté de grandes perches à tous les Angles de la Place; on fera la premiere Station, si l'on veut sur la Tour G, auquel point G, on dressera le Graphometre, Et aprés avoir tourné ses pinnules en ligne droite vers la Tout H, on formera avec l'Alidade les Angles E G F, F G A, AGB,BGC,CGD,DGE, de tant & tant de degrés qu'on reconnoîtra autour du Graphometre par le trou, ou la fente qui est à l'Alidade, on les rapportera sur le papier par le moyen du

1 10 Abbrege des Elemens demi-cercle de corne gradué, ou Rapporteur, & du petit-pied, ou échelle ; & on operera ensuite de deffus la Tour H, de la méme maniere qu'on aura operé sur la Tour G; & rapportant le tout sur le papier, la rencontre des lignes qu'on aura tirées des points H, & G, formeront les Angles de la Place, comme vous Voyez dans la Figure 70.

Le Graphometre, Voyez
che 18. Planche 18. Figure 71. est un
instrument plus propre pour
mesurer les distances en
raze Campagne, prendre
les hauteurs, & prosondeurs d'une Montagne,
Tour, &c, qu'on ne peut

de Geometrie. Tzi

pas approcher, & qui ne demandent pas une trop grande exactitude, que pour faire des operacions qui en exigent d'aufi justes qu'il les faut pour lever le Plan d'une Place qu'il faut for-


tifier. ob 15 the shalle Quelque habile que puisse eure un Ingenieur, ou un Geometre, & pour fi bien qu'il fgache fe fervir de cet Instrument, jamais il ne scauroit rencontrer affés juste, à moins qu'il ne scache se corriger à veue d'œil, ou par les raisons qu'il faut prendre d'ailleurs. La proposition que j'en ay faite icy, n'est que pour dire ce qu'on tâche d'en faire, 80 non pas pour en recommander l'u-

fage.

Je pourrois encore apporter l'usage de la Boussole pour lever le Plan d'une Place: Mais comme cette methode est encore moins assurée que celle du Graphometre, je seray obligé de n'en parler point.

Remarques que s'il se trouve à l'entour de la Place une Muraille arrondie, ou une Tour ronde, il saudra par trois points pris sur leurs Arcs, en chercher leurs Centres, & les ayant trouvés, il saudra mesurer la distance qu'il y aura, depuis leurs Centres, jusques à chacun de leurs Points, &c. & rapportant le tout





de Geometrie.

fur le papier, comme nous avons déja dit, on fortifiera la Place, comme nous dirons dans la suite.

ECCENCIONOS DO PROCESO DE LA COMPONICIONA DEL COMPONICIONA DE LA COMPONICIONA DE LA COMPONICIONA DE LA COMPONICIONA DEL COMPONICIONA DE LA COMPONI

Manière de tracer sur le terrain, un Plan donné sur le Papier.

ORSQUE l'on veut travailler sur le terrain, il faut se munir, du moins de 3 cordeaux, qui ayent la longueur des côtés que le Triangle, qui est sur le papier, porte.

Il faut aussi se faire porter plusieurs Piquets pour planter à tous les Angles

F i

124 Abbrege des Elemens de la Figure qu'on veut tracer fur le terrain, & lorfqu'on les plante, il faut. y mettre du papier, ou du parchemin qui porte la valeur de l'Angle, que le piquet marque; Les Piquets seront de hauteur d'un homme, ou d'une Pique, felon qu'il sera necessaire, mettant les plus grands dans les lieux enfoncés, & les plus courts dans les plus éleves.

3, ou 4 soldats qui servent à planter les Piquets, à bander les cordeaux, &c.

Une Boussole pour sçavoir la situation du lieu, ou de la figure que l'on veut tracer.

Et une chainette de leton, de deux ou trois toiles, pour prendre des mesures justes sur les cordeaux, qui doivent être fort tendus; parce que les cordeaux s'alongeant; on ne doit pas s'y fier.

Soit le Plan, par Exemple A B C D E F, qu'il faut tracer sur le terrain. Voiez Planche 17. Figure 70.

Avant que d'entreprendre cette operation, il faut avoir reduit le Plan que l'on veut tracer sur le terrain, en Triangles, & sçavoir la longueur de leurs lignes, & la valeur de leurs Angles.

116 Abbrege des Elemens

Après avoir mesuré les côtés de l'un des Triangles qui est sur le papier, par le moyen d'une échelle, ou petit pied, il faut avoir trois cordeaux qui portent la valeur des toises que les côtés du Triangle-marquent ; Il faut les joindre sur le terrain, & en former le-Triangle marqué sur le papier, & pour s'assurer mieux, il faut mesurer ses Angles, scachant la valeur des Angles du Triangle qui est sur le papier par le raporteur, ou le demi-cercle de corne gradue. On peut les reconnoître sur le terrain, par le moyen du Recipiangle rentrant, on faillant, l'appliquant proche

de Geometrie. 127
du Piquet qui tient les cordeaux. On peut se servir encore d'un grand demi-cercle de carton gradué au
centre duquel est marqué
le piquet qui retient les

cordeaux qui marquent l'Angle que demande la Figure, sur les degrés qui sont marqués autour du demi-Cercle.

mi-Cercie

Ayant trace un Triangle fur le terrain de la maniere que je viens de dire, je crois qu'il est bien facile d'en tracer un autre qui le touche, & dont le premier peut servir d'appuy, ou de base au second. Cecy suffira, comme je pense pour sçavoir parfaitement tracer une sigure irreguliere surle

F iiij

128 Abbregé des Elemens terrain : Que s'il est neces, faire d'en tracer une reguliere; Il faut premierement reconnoître le Centre du Plan, ou l'on veut décrire la Figure, pour scavoir si le terrain pourra contenir la figure que l'on veut tracer. Car si c'est une Eminence, il faudra avoir le contenu du terraiu; & si c'est une Plaine, il n'en sera pas necessaire, considerant suivant l'affiette du lieu, que les Fortifications que vous y tracerés ne soient pas commandées d'aucun endroit; Et aprés avoir examine le tout, il faudra trouver le Centre du terrain duquel vous tireres autant de rayons que la figure rede Geometrie.

guliere porte, qui forment les memes Angles du centre que la figure requiert, ce qui se pourra faire, en mettant un grand Cercle de carton gradué, & un Piquet au milieu, qui tiendra les cordeaux qui formeront les rayons. Aprés avoir ainsi operé, il faudra regarder la longueur des rayons du Poligone regulier, qui est sur le papier; par Exemple, s'ils sont de 100 toises chacun, il faudra prendre sur les cordeaux qui sont sur le terrain 100 toises avec la chainette qu'en doit transporter sur les cordeaux.

Les 100 toifes étant finiés fur chaque raybn on fornera les côtés du Poligone regulier, qui auront autant de longueur que la figure en demande, qu'on divisera en autant de parties qu'il sera necessaire, faisant les gorges des Bastions, les Courtines, & les flancs, comme il sera tracé sur le papier, longs de tant, & tant de Toises, & les Angles ouverts de tant, & tant de degrés.

Le principal trait de la Fortification étant ainsi tracé, il sera bien facile d'achever le reste, comme peut être le dehors, en faisant les Fosses larges de la longueur du slanc, paralleles à ce qui sera necessaire, & le reste du dehors, comme de Geometrie. 131
Demi-lunes, Chemin-couvert, Ouvrages à corne, &c. de la maniere que nous l'avons dit en fon lieu.

CHECKSCHOOLOGICORCO

Methode pour fortifier les Places irregulieres.

AVANT que de parler des Fortifications irregulieres, il faut sçavoir exactement ce que c'est que Grande Ligne, Petite ligne, & Ligne moyenne, Angle Saillant, & Angle Rentrant.

On appelle Grande ligne, celle qui a plus de 120 toifes, qui est la juste portée du mousquet.

F vj

332 Abbregé des Elemens

Petite ligne, est celle qui a moins de 120 toises.

Ligne moyenne, est celle qui est de 120 toises precifement, ou environ.

On appelle Angle Saillant, celuy qui est formé par les côtes de la Place, qui s'avancent dans la Campagne.

Angle Rentrant, est celuy

qui rentre dans la Place.

De la grande Ligne.

Si la Ligne fur laquelle on veut fortifier est de 130 ou 140 toises, elle est capable d'un Bastion à chacune de ses extremités, 82 la Courtine qui restera, qui



Planthe 19

de Geometrie. est, par exemple A T, sera divisée en plusieurs parties, de 20 toises chacune, qui sont marquées par A D, DE, EF, FG. &c. d'une de ces 4 parties, il faut tirer la face du Bastion X C B, qui est marquée par B C, & qui formera l'Angle de la pointe du Bastion B C X, autant ouvert que les proportions le demandent, c'est à dire que vert s tout au plus de 90 degrés, & jamais moindre de 60. & il ne faut jamais tirer les lignes de deffences, de plustoing que de cette quas

Si la ligne est de 150, ou de 160 soiles, on operera de la même maniere que dans

trieme partie.

134 Abbregé des Elémens la ligne precedente; mais il ne fera hors de propos d'y faire un Moineau au milieu, dont les flancs ayant la longueur de 10 à 15 toifes tout au plus, les proportionnant à leurs demi-gorges, ou bien on pourra faire un Ravelin, un Ouvrage à Corne à la place du Moineau, &c.

Si la ligne est de 180 ou 200 toises, elle est capable de recevoir un Bastion au milieu, outre ceux de ses extremités, mais il faut que celui du milieu soit plat, & qu'il ait la gorge de 30 à 40 toises, & les stancs de 15 à 20 toises chacun.

Que si la ligne est encore plus longue; comme de 240, 260, 300 toises, &c. on la partagera en plusieurs parties; chacune desquelles contiendrà 100 ou 120 toifes, tout au plus, & on fera à leurs points de division des Bastions Plats, qui ayent la grandeur requise; ou bien, comme veulent quelques-uns,des demi-Bastions éloignés les uns des autres de 50 à 80 toises, qui fassent la forme d'un Ouvrage à Corne, &c.

De la petite Ligne.

Si la ligne qu'on veut fortifier, est de 80 toises, elle est capable d'un Bastion: à une de ses extrePlanche 19 136 Abbregé des Elemens mités ; l & c'est pour cela que dans la Figure 72. la ligne, ou le côté marqué RI, a un Bastion à son extremité R, & le reste de la ligne sert de Courtine : Il faut ensuite élever une perpendiculaire à l'autre extremité de la Courtine, comme on le peut voir dans la même Figure à l'endroit I, & cette ligne fert pour le flanc du Bastion qui doit être posé sur la ligne qui suit, & qui est marguée par IK; que si les lignes qui sont à côté de cette ligne de 80 toises, font plus longues que de 130 ou 140 toises : Il faudra laisser cerre ligne de 80 toiles toute seule servir

de Geometrie. 1371

de Courtine; & faire les deux Bastions, qui doivent suivre, sur les deux lignes

qui sont à ses côtés.

Mais si une ligne n'est que de 50 à 60 toises, elle ne pourra servir que de Courtine, & il faudra faire les deux Bastions sur les li-

gnes voisines.

Enfin si la ligne n'a que 40 toises de longueur, elle servira pour la gorge entiere d'un Bastion, qui aura les slancs perpendiculaires sur les lignes prochaines qui serviront de Courtine.

138 Abbregé des Elemens

De la Ligne Moyenne.

La ligne moyenne, est capable d'un Bastion à cha-cune de ses extremités, mais comme elle peut aller de 100 à 120 toises : Il faut la partager differemment, selon sa grandeur; ainsi si elle est de 120 toises, on la divise en 6 parties égales, & si elle n'est que de 100, on ne la partage qu'en cinq; Apres cela prenant une de ses parties qui sera de 20 toises, elle servira pour les Demi-gorges qu'on fera aux extremités de la ligne, & pour les flancs, qui seront toûjours perpendicude Geometrie. 139 laires sur la Courtine, comme vous voyés dans la Figure 72. à la ligne marquée 100.

De l'Angle Saillant.

droit, on le fortifiera, comme on fortifie l'Angle d'un quarré, gardant les proportions requises pour les lignes de deffence; selon que nous l'avons déja dit cy-devant.

Si l'Angle Saillant est obtus, & qu'il ressemble à celui du Pentagone, Exagone, & c. on le fortisiera, commel'on voit dans ces Poligones, qui sont deja marques. 140 Abbregé des Elemens

Si l'Angle Saillant est. aigu, comme est l'Angle C,D, E. Voiez Phio. Fig. 73. on le coupera par une ligne de 60 à 80 toises, marquée par A B, aux extremités de laquelle on élevera les stancs des Bastions, qui sont posés sur les lignes prochaines, & qui n'ont que 20 toises de gorge, les pouvant faire si l'on veut de 30 à 40, comme on le trouvera à propos.

S'il arrive que dans cet Angle Saillant, il y ait quelque grand Edifice, comme une Eglife, &c. Il faut la retrancher, que si on ne peut, ou qu'on ne le veüille pas le faire, il faudra agrandir cet Angle Saillant, &

de Geometrie. le faire droit pour le moins en y joignant une ligne de 60 ou de 80 toifes, tout au plus, au bout de laquelle il faudra, en joindre une autre qui ait la même longueur, s'il est necessaire, ou longue autant qu'il la faut, afin que son prolongement s'en aille rencontrer la place; on fortifiera ces lignes, suivant la methode qui a déja été propofée.

De l'Angle Rentrant.

Si l'Angle Rentrant, est droit, il le dessend de luymême: Que si les dessences sont trop longues, on 142 Abbregé des Elemens
peut luy ajoûter un Angle Saillant, comme l'Angle L.M,N, est adjoûté à
l'Angle L.O,N, qui est
obtus, lequel Angle Saillant sert à faire des batteries pour nettoyer le
fossé.


Si l'Angle Rentrant est aigu, il est presque inutile d'y faire la moindre chose, on y peut faire si l'on veut des Redans; cependant on peut les fermer par une ligne droite, qui servira de Courtine, si elle est assés longue.

Si l'Angle Rentrant est obtus, & que les lignes qui le composent soient plus longues que la portée du mousquet, il faudra lui ajoûter un Angle Saillant, dont les côtés qui le composeront seront de 20 toisses chacun; ou pour mieux faire, il faudra ajoûter un Bastion; que si les côtés de la Place, qui ferment cet Angle Rentrant, sont d'une juste portée de mousquet, il seroit inutile d'y faire le moindre Ouvrage, mais on se contentera d'y faire un bon Dehors pour le couyrir.

ROCIFOCIFOCIFOCIFOCI

Examen de chaque Partie de la Fortification, & premierement du dedans d'une Place.

Par le dedans d'une Place, on entend tout l'espace qui est depuis ses Ramparts, jusques à son Centre: lequel dedans comprend la Grande Place d'Armes, les grandes Ruës, & les petites, les logemens des Soldats, les Magazins, les Corps de Garde, les Moulins, &c.





ne faut pas plus de det cents hommes pour la de G



De la grande Place d'Armes.

La grande Place d'Armes, Plan-Voyez A, Planche 20. doit che 29. être au milieu de la Ville, s'il se peut, & sa grandeur doit être proportionnée au nombre de ses Bastions, à l'enceinte de ses Ramparts, & à la garnison qu'on doit entretenir dans la Place, afin qu'elle puisse contenir autant de Soldats, que sa deffence en demande. Or on peut le sçavoir facilement par ceci, que pour le soûtien d'un Siege, il ne faut pas plus de deux cents hommes pour la def146 Abbregé fence de chaque Bastion,

& à raison doublée pour se relever les uns les autres

quatre cents.

Dans la Place d'Armes, il y doit avoir toûjours une Fontaine, ou à son defaut un Puits, des échaffauts, potences, lieux secrets, &c, & un bon Corps-de-garde, au dedans duquel il y doit avoir une grande cheminée, ou deux, s'il est necesfaire, une longue table, qui aille d'un bout jusques à l'autre, & à chaque côté un'espece de theatre large de 5 à 6 pieds, qui aille en penchant pour servir de lict aux Soldats.

Des grandes, & des petites Ruës.

Les grandes Ruës. Voyez B, B, &c. Pl.20. font celles qui vont depuis la grande Place d'Armes jusques à une porte de la Ville, ou a un Bastion ; lesquelles on doit faire larges de 6 à 8 toises; au milieu desquelles il y doit avoir une Fontaine, ou un Puits avec une sentinelle tout proche, ou un petit corps-de-garde, selon qu'il sera necessaire, si la ruë est grande, &c.

Les petites Rues. Voyez C, C, &c. Pl. 20. font celles qui vont circulairement

dans la Place, c'est à dire qui prennent leur commencement du côté d'une grande ruë, & vont finir à une autre grande ruë; on les fait larges de 2 à 3 toises: En temps de guerre on met à chacune de leurs extremités une sentinelle; on peut faire au milieu de ces petites ruës, à côté des lieux secrets pour les com-

Des logements des Soldats.

modités des Soldats.

Lorsqu'on a pris une Ville de nouveau, & qu'on apprehende quelque revolte, il faut loger les Soldats dans les maisons des Habi-

des Fortifications. 149 tans, & en mettre plusieurs dans une même maison, afin de tenir en crainte toute la Ville; mais si on n'a aucun soupçon de ce côté-là., & qu'il foit necessaire de soulager le peuple; on fait ordinairement des logements proche des Ramparts, ou l'on met les Soldats; on appelle ces logements des Casernes, & on les divise en plusieurs chambres, à chacune defquelles il y a une cheminée, & 2 ou 3 lits, afin d'y en pouvoir loger plusieurs; & pour leur donner de la crainte, on fait dans ces Casernes, ou a côté des logemens affez propres pour recevoir les Officiers.

Des Magazins.

Les Magazins, se font: proche des Ramparts, on doit les faire voutés, principalement quand on y tient; de la poudre, prenant garde de la tenir à l'endroit le plus élevé, qui soit bien. fec; & on y doit mettre au plus bas, les boulets, ou les autres instrumens de guerre, ausquels l'humidités ne peut pas apporter du dommage, on doit environner ces Magazins d'une muraille, ou d'une paliffade, éloignée du corps du Magazin de 6 à 8 pieds; & la porte doit êrre converte!

des Fortifications. 151 de plaques de fer, aussibien que les senestres s'il y en a; car on doit n'en faire que le moins qu'il est possible; & c'est devant cette porte que l'on place ordinairement une sentinelle.

Pour l'Arcenal, qui est proprement un lieu qui fournit tous les Magazins de munitions, les Ramparts d'artillerie, & les Soldats de leurs armes, on le fait dans l'endroit le plus assuré qui foit dans la Ville; & on le divise en plusieurs parties, dont les unes servent pour la fabrique de l'artillerie, les autres pour la conserva-tion, & les autres pour la garde de toutes les autres armes, & munitions de Guerre, dont on peut avoir besoin.

Des Corps-de-garde.

Les Corps-de-garde, se font principalement dans les grandes Places, comme à la grande Place d'Armes, devant la maison de Ville, à l'Arsenal, à toutes les Portes, au milieu des Ponts, & aux extremités, s'il est necessaire, &c.

Des Moulins.

Dans une bonne Place, on doit avoir toûjours un bon nombre de Moulins à

des Fortifications. 153 Vent posés sur les Rampars, ou sur des terrasses dans la Ville; & au defaut des Moulins à Vent, il faut avoir des Moulins à bras, qui ne peuvent pas étre détruits par le Canon, comme les Moulins à Vent , &c. s'il passe une riviere dans la Ville, il faudra y en faire un bon nombre, pourveu qu'on soit assuré que l'ennemi ne puisse pas detourner son courant, comme il a coûtume de faire quand il peut.

CHERCHEROPORDEDGE

Examen des Ramparts.

Ar les Ramparts. Voyez, A, C, R, Planche 5. on entend cette grande levée de terre, qui environne toute la Place, & qui la couvre d'une telle maniere, que les ennemis ne peuvent pas voir ce qu'il y a dedans.

Les Profils que l'on voit au commencement de cet Ouvrage, montrent assés clairement ses hauteurs, & ses largeurs, & il suffira pour le present que nous examinions leur Composition. des Fortifications. 155

Les Ramparts sont faits. de terre, ou de gazon, qui forment par leur arrangement un talud du côté de la Place, un terre-plain qui est le chemin pour les Soldats, & qui sert encore à traîner l'artillerie, un Parapet du terre-plain qui sert pour couvrir les Soldats, & qui est la partie la plus élevée du Rampart, s'il n'y a point de Ca-vallier, un chemin des rondes, &c.

Des Rampars en General.

Les Rampares, doivent étre élevés par-dessus le niveau de la Campagne, de 3 à 5 toises, & cette hauteur suffira pour couvrir au moins la principale partie des maisons, & pour découvrir les les approches des ennemis.

L'épaisseur de leur base fera à peu prés égale à la longueur du flanç d'un Bastion, qui est de 20 toises, & l'épaisseur du haut sera de 15 à 18 toises, n'étant moindre que la base qu'à cause du talud qu'on peut avoir donné au terrain, en dedans, & en dehors. Voyez

des Fortifications. 157 Planche 5. dans laquelle A.C., R., A.A., 6, marquent le niveau de la Campagne; C.B., & D.E., la hauteur des Ramparts, & A.C.R., la largeur.

De la terre dont on fait les Ramparts.

La terre dont on se sert pour faire les Ramparts, doit étre argileuse, propre à recevoir des racines, à resister aux pluyes, & à la secheresse; mais comme toujours on est obligé de se servir de la terre qu'on tire des sossés, il faut prendre garde si elle n'est pas bonne de l'employer pour le nilieu du Rampart, & de mettre la meilleure, comme par exemple celle des prez qui est toute remplie de racines, pour les côtés, ou pour les taluds, afin de mieux

La terre qu'on tire des Marets est tres-bonne, mais à son desaut, il saut se servir de celle des prez, qui est couverte de racines; & pour les Gazons, il saut les choisir sermes, & bien gras, asin qu'ils puissent se bien lier

renforcer l'ouvrage.

ensemble.

Lors qu'on arrange les Gazons pour faire le talud, on doit mettre à l'entre-deux des rangs, des racines de Gramen, ou de celles de du Treffle; on se sert aussi

des Fortifications. 159 de petites branches de Saule, ou d'Osier qu'on place entre les Gazons sur les taluds.

La terre la plus méchante, & qui sert le moins, est la graveleuse, parce quelle ne se lie point; le remede qu'on peut y apporter, c'est que quand on rencontre de ces terres, & qu'il faut de toute necessité s'en servir, il faut les méler avec de l'argileuse, afin qu'en les unissant elles puissent se sources.

Le Gazon doit avoir 12 à 15 poulces de longueur, 5 à 6 de largeur, & 4 à 5 de hauteur d'un côté, & un de l'autre, prenant soin Abbregé

de le faire couper ainsi en diminuant, & comme en forme de coin, qu'il porte son talud avec soy.

Le temps le plus propre pour remuër la terre à faire les Ramparts est l'été, & l'automne, parce qu'alors elle est séche, & facile à manier.

Du Talud des Ramparts, au dedans, & au dehors de la Place.

Le Talud interieur du Rampart. Voyez AB, Planche 5. ou celui qui est du côté de la Place, doit être la Diagonale de son quarré; & celui de la muraille, qui des Fortifications. 161 est celui du dehors, Voyez RO, Pl. 5. doit être deux cinquiémes de sa hauteur.

Du Terre-plain.

Le Terre-plain. Voyez BD , Planche s. doit être large de 4 à 8 toises, couvert d'une bonne terre argileuse remplie de Gramen; on y doit faire des escaliers pour descendre dans la Place par son talud interieur B, A, ptoche de chaque Bastion; on doit même faire encore que le Terre-plain aille un peu en panchant du côté de la Place, comme est celui de la Figure premiere , Planche 5.

162

pour donner lieu aux pluyes de s'égouter, & de le laisser toûjours propre à pouvoir marcher dessus.

Aujourd'huy on le remplit d'arbres, qu'on plante de distance en distance, en forme d'allée; on en met aussi dans le talud interieur du Rampart; & ils sont d'une tres-grande utilité, en ce que non seulement ils servent à couvrir davantage la Place, & à fortifier le Terreplain par leurs racines, mais encore ils donnent du divertissement aux habitans par les promenades qu'on a accontumé d'y faire.

Du Parapet du Rampart.

Le Parapet du Rampart. Voyez D, E, Planche s. du côté de la Place, doit être haut upar-dessus le terreplain de 5 à 6 pieds, y comprenant la banquette haute d'un pied, & large d'un pied & demi; fon talud doit être un sixième de sa hauteur.

Le Parapet du Rampart, hors de la Place par-dessus le niveau du terre-plain, doit être haut de deux pieds & demi, ou de trois. Voyez G G, F , Planche 5. Figure z. & sa largeur doit. être de 18 à 24 pieds; on

Abbregé luy baille cette largeur, afin de mieux resister au Canon. Voyez D, GG, Figure 2. ou D, F, Figure 1. Planche s. & on le doit faire qu'il aille en penchant hors de la Place, visant sur le chemin-couvert, ou fur la Contre-scarpe; la terre! qu'on employe pour le construire, doit être de la plus dure, & de la plus; pesante, afin de mieux resister à l'effort du Canon, on y fait des embrasures aux points, d'ou partent les lignes de deffence pour nettoyer les fossés de la Place, ou des autres Ouvrages de dehors qui font deffendus des Rampars. Les Embrasures. Voyez à

des Fortifications. 165 l'Indice, sont hautes de 2 à 3 pieds dans le Parapet, larges en dedans de 2 à 3 tout au plus, & en dehors de 6, qu'on fait en forme de redans, ou tout unis avec de la terre seule, ou avec des Gabions; parce que quand le Canon des Assiegeans les a rompus, on peut facilement les racommoder, y en remettant d'autres qu'on tient tous prests, & lesquels on remplit de terre, ou de cailloux mélés avec du fable &c.

Ce qui est à l'entre-deux des Embrasures est appellé Merlon.

Du Chemin des rondes, & de la fausse-Braye.

Le Chemin des rondes. Vo-Fig. I. yez GH, Planche s. est un petit espace au dessous du Parapet du Rampart, & posé en partie sur la muraille; on le fait large de 4 à 8 pieds, afin qu'un homme à cheval y puisse passer, comme peut être le Major, lors qu'il va faire la ronde; il a un Paraper fait de brique. Voyez M L, Planche 5. capable de resister au mousquet, haut de 4 à 6 pieds, & large de deux avec une banquette haute, & large d'un des Fortifications. 167
pied H I; il est assis sur le
cordon N, qui est le couronnement de la muraille,
& il est fait pour empécher que la Ronde ne se
laisse tomber dans le fossé,
& pour retenir en partie
les ruines du Parapet du
Rampart, qui sans cela combleroient le fossé, lorsqu'il
est battu par le Canon.

Au dessous du Parapet est le Cordon, qui est pardessus la muraille, & qui circuit toute la Place: il y en a qui veulent qu'on n'en fasse point, parce qu'il donne lieu à l'ennemi de distinguer le Parapet d'avec

la muraille.

Quand le Chemin des rondes. Voyez ON, Plan-

che 7. est posé au niveau de la Campagne, il est appelle pour lors fausse-Braye, qu'on fait comme au pied de la muraille, audesfous du Parapet du Rampart tout proche du fosse: La fausse-Braye est large de 20 à 30 pieds, & est faite pour mieux deffendre les fossés, pour commander au Corridor H G. Voyez Flanche 7. & pour re-· cevoir les ruines de la muraille; on les fait si l'on veut quelles entourent la Place, ou on n'en fait que devant les Courtines, ou dessous les flancs des Bastions pour deffendre les faces des Bastions; on y place de l'artillerie chargée

des Fortifications. a cartouches, & elles ont un Parapet à l'épreuve du Canon, haut de 3 à 6 pieds, & large de 15 à 20; aprefent on n'en fait plus, parce qu'on a reconnu qu'elles facilitoient la prise d'une Place, soit par Assaut, par Mine, ou par Escalade; ce qui se fait plus facilement que quand il n'y en a point, la fausse - Braye servant d'appuy aux Assegeans, lors qu'ils en sont les maîtres.

De la Muraille, & de son fondement.

La Muraille. Voyez ROP, Planche 5. est meilleure en temps de Paix, qu'en temps de Guerre, parce qu'en temps de Guerre les éclars, & les ruines que fait le Canon, comblent facilement le fossé, & méme sont plûtost démolies, ce qui facilite la prise de la Place : Les Mines font plus d'effet, parce qu'elles trouvent plus de resistance, &c. Il est certain qu'en temps de Paix la Muraille. est fort profitable, parce quelle conserve le terrain,

des Fortifications. 171 empéche que la terre ne s'eboule pas, fait que les fossés sont toûjours nets, & que les Ramparts durent

plus long-temps.

La Muraille doit être faite plûtost de Brique, que de pierre, parce qu'elle n'éclatte pas si-tôt à l'effort du Canon, comme peut faire la pierre; si on y fait derriere des éperons, ou Contre-forts, ils doivent être liés avec la Muraille, & avec le terrain, afin que tout soit mieux uni ensemble; la Muraille doit avoir en dehors pour talud, deux cinquiémes de la hauteur, O, R, & en dedans elle peut être perpendiculaire, R, Q.

H ij

Pour faire le fondement de la Muraille, il faut considerer si le terrain est dur, & ferme, que s'il est mouvent, comme peut être le fable, ou les endrois marescageux, il faudra le faire comme s'ensuir.

On prend des Pilotis de cheine blanc, & aprés avoir creuse 6 à 8 pieds, dans la terre, on les plante distans les uns des autres de demi-pied, ou environ, à l'entre-deux desquels on met des grosses pierres pour les assurer, & pour faire le fondement solide. Aprés avoir ainsi preparé le fondement, on bâtit ce qui suit avec des grosses pierres, aussi haut que l'eau

des Fortifications. 173 du fossé le permet, ou jusques au niveau de la Campagne; & pour faire ensorte que la Muraille soit plus assurée, & que l'eau qui la touche ne puisse pas la penetrer, il faut pour lors dans cet endroit se servir du meilleur ciment qu'on puisse faire, & unir si-bien ces grosses pierres qui sont en dehors, qu'il n'y ait du tout point de fente.

Des Portes.

Les Portes se doivent faire au milieu des Courtines, & être larges de 10 à 15 pieds, & hautes de H iij

15, ou environ. La massonnerie sera de grosse pierre bien séche, qui puisse refister à l'injure du temps; En dedans, & en dehors, il y doit avoir une bonne palissade, & au milieu un bon corps-de-garde :Le bois dont on fera la Porte sera de gros ais de chesne, doublé, & couvert de placques de fer, avec des gros clous de fer, dont les têtes seront faites en forme de pointe de diamants.

Au dessus de la Porte, qui est l'endroit vouté, il vaura des Orgues, & non pas une Herse, qui n'est pas si assurée que les Orgues : & au devant en dehors, il y aura un Pontdes Fortifications. 175 levis, qui doit être de la longueur & largeur de la Porte, on fait le Pontlevis à Bacule, ou à fléche.

Il y a encore les fausses-Portes, qu'on appell- Poternes, & qu'on fait, tantôt au milieu d'une Courtine, & tantôt au flanc d'un Bastion, elles sont larges de 6 à 8 pieds, & hautes de 10; elles servent à faire des sorties secrettes, & à traîner de l'artillerie dans les Ouvrages de dehors, s'il est necessaire.

Des Bastions , & des Cavalliers.

Il est presque inutile que je parle icy de la forme des Bastions, & de saire voir quelle est la meilleure; Sussit qu'on le verra sur la fin de ce traité; & pour leur composition, il faut sçavoir quelle est la même que celle du Rampart, puis qu'ils contiennent un Terre-plain, un Parapet, un Chemin des rondes, une Muraille, & c.

Ce sont les faces des Bastions qu'on a coûtume de miner, & pour y remedier, il faut les contredes Fortifications. 177
miner, en y faisant une
voute, ou allée, entre la
muraille & le terrain du
Rampart, large de 3 pieds,
& haute de 6, Voyez Contremine.

Les Cavalliers. Voyez G, G, Planche 20. sont des Ouvrages de terre, qui surpassent tous les Ramparts; on les fait ronds, quarrés, ou en ovalle; & on les construit au milieu des Bastions, ou sur les Ramparts au milieu des Courtines, ou aux endroits qui doivent le plus commander; ils ont les mêmes Parapets, & le même talud que le Rampart peut avoir : Leur hauteur par-dessus le Rampare, est Hv

de 10 à 20 pieds, ou d'avantage, s'il est necessaire; & on les doit faire asses larges pour y placer 5 ou 6 pieces de Canon; leur longueur sera donc de 12 à 15 toises, & leur largeur de 4 à 5. prenant garde qu'ils n'incommodent pas les Ramparts par leur situation.

PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

Examen des Dehors.

Par les Dehors, on entend tout l'espace, qui va depuis la Muraille de la Ville jusques à la Campagne; & qui contient les des Fortifications. 179
Fossés, les Ponts, Palissades, Ouvrages de terre, comme Demi-lunes, Rave-lins, &c.

Des Fossés.

On fait des Fosses autour des Places fortes. Voyez S, A A, Planche 5. pour empécher que les ennemis n'en puissent approcher si facilement; on en fait les uns plus grands, & les autres plus petits; ceux-là d'ordinaire environnent toute la Place, & on leur donne is à 20 toises de largeur, & 10 à 20 pieds de profondeur, ou davantage si l'on veut; si on les fait trop H vi

larges, outre la peine qu'il y a à les creuser, ils ont ceci de fâcheux qu'on découvre facilement le pied de la Muraille, & que les coups de mousquets qui partent de la Place ne peuvent pas si facilement porter jusques aux ennemis: Ainsi il vaut mieux les faire larges de 15 à 18 toises, ou 20 tout au plus, qui est la longueur du flanc du Bastion, & les faire aussi profonds qu'on pourra; que si on ne peut pas les creu-ser, comme il arrive quand on travaille dans des endroits fablonneux ou l'eau vient en abondance, ou dans des endroits marescageux, il vaut mieux pour

des Portifications. 181
lors les faire larges, & les
creuser tant qu'on pourra,
jusques à 6 ou 8 pieds pour
le moins, & y faire au milieu, ou du côté de la
Place proche la Muraille
une cuvette. Voyez T V,
Planche 5. large de 10 à 20
pieds, & prosonde de 6
à 10, ou autant qu'on
pourra.

Le Fossé doit avoir un talud du côté de la Ville, PR, & un autre du côté de la Campague, AA, Y, proche le chemin-couvert. Le talud qui est du côté de la Ville PR, est appellé Escarpe, qui est proprement le talud de la Muraille, & le talud qui est du côté de la Campague.

182 Abbregé

A A, Y, est appellé Contre-scarpe, qui est formé par le terrain du Corridor, A A, 2, & doit avoir deux tiers de sa hauteur; on y fait des montées, lors que le Fossé est sec, vis-à-vis du milieu des Courtines, qui servent à surprendre les Assiegeans, lors qu'il est necessaire.

Le Fossé est plein d'eau, ou il est sec; le Fossé plein d'eau n'est pas si utile à une Place qui est remplie de gens de Guerre, parce qu'il les empéche de faire des sorties, c'est pourquoy un Fossé sec, bien prosond est beaucoup mieux dessendu que celuy qui est plein d'eau, soit pour empécher

des Fortifications. 183 les approches des ennemis, soit pour détruire leur travaux; cependant si une Place n'est pas bien fournie de monde, le Fossé plein d'eau est meilleur, parce qu'il empéche les ennemis de faire des surprises, de se couvrir proche de la muraille, lors qu'ils y sont arrivés, & d'avancer leurs approches; on peut mettre au milieu du Fossé une Palissade pour le rendre plus difficile à traverfer.

On appelle petits-Fossés, ceux qui environnent les Ouvrages de terre qui sont detachés de la Place; ils ont le même usage que les grands: mais ils n'ont pas

184 Abbregé
la même grandeur; on les
fait larges de la moitié de
ceux de la Place, c'est à
dire de 4 à 8 toises, &
profonds tant qu'on peut;
on y met si l'on veut des
palissades au milieu, ou au
pied de l'ouvrage qu'ils environnent.

Des Ponts.

Les Ponts. Voyez V, T, Planche 20. se font de pierre, ou de bois: Les Ponts de pierre sont plus propres pour une Ville qui n'apprehende pas les ennemis, que pour une autre qui est en danger d'être attaquée; si on fait les Ponts de des Fortifications. 185 pierre dans une Place de Guerre, il n'en faut faire que les piliers, & le reste de bois.

Le meilleur sera donc de faire les Ponts de bois, soûtenus par des bons piliers de chesne blanc, liés enfemble par des grosses de némble par des grosses de 12 à 16 pieds, les unir avec des planches mouvantes, qu'on puisse ôter en cas de besoin, & à chaque côté y faire un garde-sou.

Si le fossé au travers duquel est le Pont, est fort large, on fera au milieu du Pont un corps-de-garde, & au devant du corps-degarde du côté de la Campagne on fera un Pontlevis: Autrement si l'on veut on peut faire le corpsde-garde à l'entrée du Pont du côté de la Campagne sur le Ravelin, s'il y en a, ou sur le chemin-couvert, & y mettre au devant une bonne palissade, un cheval de frize, &c.

Les Ponts qu'on fait sur les sossées des Ouvrages de dehors doivent être sort simples, & il faut y faire un trebuchet au milieu, ou une bacule, & sur le bout en dehors mettre une palissade, y faire un corps-de-garde, si l'on veut, pour y placer continuellement une sentinelle. Ces Ponts doivent être sa

des Fortifications. 187 ciles à rompre en cas de besoin.

Du Coridor , Palissades, Esplanade, &c.

Le Coridor, ou Chemincouvert. Voyez AA, 2, Planche 5. est un espace, entre le Fossé, & la Campagne; on le fait large de 2 à 4 toises, & son Parapet se forme par l'Esplanade, qui doit être haut de 6 pieds, avec une banquette. Voyez 2, 3, Planche 5. haute d'un pied, & large d'un pied & demi.

Lors qu'on veut placer de la Cavallerie dans le chemin-couvert, il faut pour lors le faire large d'environ 4 toises, & son Parapet de 8 à 9 pieds de haut, avec une ou deux banquettes pour élever les Soldats.

Remarqués que quandle Chemin-couvert est trop découvert de la Campagne, on y fait comme des Redans, qui sont des Angles, ou des ouvertures saillantes, qui s'avancent dans l'Esplanade en forme de retraitte, qui servent à couvrir les Soldats. Voyez S, S, Planche 20.

Après le Parapet, on fait encore quelque sois une Palissade. Voyez D, E, Planche 7. éloignée du bord du Parapet, ou du Chemincouvert, de 2 à 3 pieds: & les pieux sont éloignés les uns des autres d'un demipied, ou environ, & ils sont élevés par-dessus le terrain

de 3 à 6 pieds.

Aprés cette Palissade suit l'Esplanade. Voyez DC, Planche 7. ou 3, 6, Planche 5. qui releve du côté de la Ville, & s'abaisse insensiblement dans la Campagne, jusques à 10 ou 20 toises, qui est sa largeur si l'on veut, ou même plus grande; & aprés l'Esplanade, on fait un Fossé. Voyez C, B, A, Planche 7. qui doit être rempli d'eau; ou au lieu du Fosse on dresse des Palissades: mais aujourd'huy on ne fait gueres n'i l'un n'i l'autre, parce qu'ils empé190 Abbregé chent tous deux à faire des forties.

Des Ouvrages de Dehors.

Par les Ouvrages de Dehors, on entend les Demilunes, Ravelins, Ouvrages à Corne, &c. qui servent à deffendre les parties de la Place, qui ne sont pas assés fortissées; ainsi on pose une Demi-lune G, Voyez Planche 10. devant la pointe d'un Bastion.

Un Ravelin, M, devant une Courtine pour la couvrir, & pour deffendre les flancs des deux Bastions qui luy sont voisins; on peut faire au Ravelin des des Fortifications. 191 Contre-gardes si l'on veut, Pl. 10. Voyez L.

La Conserve, N, ressemble à un gros Parapet, & on la place devant la pointe d'un Bastion pour couvrir toutes les faces.

L'Ouvrage à Corne B, & C, se pose devant une Courtine; son extremité du côté de la Campagne, doit être éloignée de la Courtine de la Ville de 80 à 120 toises, tout au plus : La Courtine de cét ouvrage, doit être de 40 à 60 toiles, les Demi-gorges de ces demi - Bastions seront de 20 toises, & les flancs de 10, tout au plus; On peut faire des Ravelins dans ces Ouvrages du côté de la Pla-

Abbregé Pl.10. ce, si l'on veut, Voyez B.

> L'Ouvrage à Couronne. Voyez A, & I, se met devant une Courtine, un Bastion, un Angle rentrant, &c; ou on le place dans un endroit qu'on ne veut pas laisser à l'ennemi pour se couvrir.

> La Tenaille, est simple E, ou double F, l'une & l'autre se placent devant les Courtines, & ont le même usage que les Ouvrages à Corne.

. La queue d'Hirondelle H, & le Bonnet à Prêtre D, se placent tantôt devant un Bastion, & tantôt devant une Courtine; s'ils sont placés devant une Courtine, les fossés de leurs côtés feront

des Fortifications. 193 seront défendus d'un Ra-

velin, &c.

Tous ces Ouvrages ont un Talud en dehors, un Parapet à l'épreuve du Canon, si l'on veut, un Terreplain, &c. on les environne d'une Palissade placée au pied dudit ouvrage dans le Fossé, ou vers le milieu du talud, ou il y a un petit espace en forme de relais, ou autrement, on y met des Fraizes, &c. Voyez Fraizes.

CHECKUCCECCECCEC

Dessein general des Assiegeans.

Es Assegeans sont ceux qui attaquent les Places,

194 Abbregé

& pour venir à bout de leur dessein, qui est de se rendre maîtres de la Ville: Ils font une espece de Rampart, ou levée de terre, composée d'Angles entrans & faillans, ou de lignes qui se deffendent les unes les autres, qui entourent la Place, & qui s'en éloignent de la portée du Canon, qui est de 400 à 500 toises. Voyez SSSS, &c. Planche 10. ces lignes sont appellées lignes de Circonvalation, dont les unes font offensives S.T. ST, ST, &c. & les autres deffensives S R, S R,&c. on appelle les premieres offensives, à cause quelles donnent le moyen d'attaquer la Place en ouvrant la tranchée

des Fortifications. Q, Q, Q, &c, qui est un chemin creux, qui a un Parapet du côté de la Place, & qui conduit à couvert par des lignes obliques les attaques des Assegeans jusques à la Contre-scarpe : Ces premieres lignes donnent donc lieu de faire des tranchées, & de combler le fossé par des fassines, ou par les ruines que font les Canons, qui sont posés sur le bord de la tranchée P, P, &c, à defsein de demonter, tant les batteries des Assiegés qui font sur les Ramparts, ou sur les flancs des Bastions prochains, que pour combler le fossen faisant quelque bréche; ce qui facilite la prise de la Place par les 6 Abbregé

assauts continuels qu'on a coûtume de donner d'abord

qu'elle est faite.

S'il faloit attendre de monter à l'assaut par les bréches que le Canon sait, les assiegeans languiroient trop, & cela demandent trop du temps; c'est pourquoy on ne se sie pas tant aux essets du Canon, comme l'on sait à ceux des mines, qui sont bien plus asseurées, puisque l'usage nous le fait connoître tous les jours.

Les Mines se sont en plufieurs manieres, les unes par des Galeries qui traversent le sossé, & qui couvrent le Mineur, qui s'attache à la face du Bastion, ou il fait une chambre dessous des Fortifications. 197 le Rampart, par des chemins détournés. Voyez Planche 20. dans laquelle L, marque la Galerie du Mineur, & I, la chambre du Mineur,

ou il mer la poudre.

Pour les autres Mines, on les fait de cette maniere; on commence de creuser dans la tranchée proche du fossé, & de-là passant pardessous on arrive au Bastion qu'il faut miner, & la chambre étant faite, le Mineur y pose ses barils de poudre avec une méche allumée, & ensuite il se retire aprés avoir bien fermé tous les chemins, & les endroits par ou la Mine peut s'éventer.

On n'a pas plûtost fait jouer la Mine que les AssieAbbregé

geans doivent étre prêts pour monter à l'assaut, en commandant les Grenadiers pour escarter les assiegés qui se presentent pour lors à la bresche avec un seu continuel, y posant des chevaux de frize, & y jettant des chausses-trapes, seux d'artisice, &c.

Remarqués que les lignes de Circonvalation, que nous appellons offencives, peuvent être appellées deffencives à l'égard des forties que les Affiegés peuvent faire fur les Affiegeans; ces lignes servent pour leur faire tête, pour empécher que tien ne sorte de la Place, & pour se mettre à couvert du Canon des Affiegés.

des Fortifications. 199
Pour les secondes lignes Pl.10.
qu'on appelle dessencives,
& qui sont marquées par
RS, RS, &c. elles servent
pour empécher qu'aucun
secours n'entre dans la Place, & pour resister à un
puissant ennemi s'il s'appro-

puissant ennemi s'il s'approchoit pour secourir les Afsieges. Sur ces lignes, de 80 à 80 toises, on y fait des Angles faillans S, S, S, S, &c, ou des demi-Bastions en forme d'ouvrage à Corne R, R, R, &c. Sion juge à propos d'y faire quelque fort auprés de quelque chemin, Riviere, Bois, Montagne, &c. on peut le faire de la maniere que j'en ay fait la description au commencement.

200 Abbregé

deux de ces lignes de Circonvalation, l'armée des Affiegeans est campée. Voyez T, T, T, &c. Planche 10.

Remarqués encore qu'à tous les Angles de la tranchée il y doit avoir des redoutes, qui font des ouvrages quarrés de Fortification, & qui fervent à foûtenir les forties des Affiegés; le profil qui est dans la Planche 7, fait voir assés clairement de quelle maniere on les fait. Pour ce qui est de la tranchée elle à son profil dans la même Planche.

CICHACOGOGOGOGOGO

Dessein general des Assiegés.

Es Assiegés n'ont que deux intentions à considerer, dont l'une est celle de se rendre, & l'autre celle de resister : Ils ne se rendent jamais, pourveu qu'ils aiment l'honneur de leur Prince, & le leur propre, sans qu'ils ayent des raisons à le faire, qui sont, comme un défaut de vivres, de munitions de guerre, de Soldats, la Place malfortifiée, &c. Ceux qui se rendent par la crainte qu'ils ont de perdre leurs vies, ou leurs biens, ou leur liberté

202

s'attirent toûjours la haine de leur Prince, & le peu d'estime de celui qui devient leur Souveain desorte qu'ils ne sont jamais regardes savorablement du premier, & peu du second.

Si l'intention que l'on a est celle de refister, & que l'on ait toutes choses à souhait, il faudra pour s'assurer des Mines, & des Assauts, faire des retranchements dans tous les endroits ou l'on juge à peu-prés que les attaques se pourront faire; Ainfi aprés avoir veu les travaux des Assiegeans, & l'endroit de la tranchée qui s'aproche le plus de l'Esplanade, ou du Chemin-couvert. Il faut faire des retranche-

des Fortifications. 203 mens dans le Bastion le plus proche qu'on juge être celui qui doit être miné ; Et comme on les fait pour refister à la violence d'un trop furieux Assaut; c'est aussi dans une telle rencontre, ou il faut qu'un sage Ingenieur agisse suivant l'espace du terrain qu'il pourra avoir dans le Bastion : Par exemple, si la bréche se fait à l'Angle flanque, il est facile à connoître que c'est par l'à que l'ennemi montera à l'Assaut; c'est pourquoy fans attendre que la breche soit fort grande, il se faudra retrancher de la maniere que le represente le Comte de Pagan. Voyez Planche 21. V, V; ou PlanAbbrege

che 10. E, E; & non pas par une ligne droite, afin qu'un côté puisse tirer quelque deffence de l'autre. Que si ce premier retranchement vient à être ruiné par l'Artillerie, ou par les Mines des Assiegeans, il faudra faire un autre retranchement à la gorge du Bastion; Que si tous les retranchemens sont enfin rompus, & forces, il faut avoir recours à un troisième retranchement, qui se fera par deux lignes retranchées, & qui formeront un Angle entrant dans la Place : Mais si la bréche est faite à la face du Bastion, le premier retranchement se fera par une ligne parallele à la face; & si les ennemis



des Fortifications. 205 fe saississent de ce premier, on sera obligé d'en faire un second à la gorge du Bastion par un Angle entrant dans la Place, ou par un saillant comme on le jugera à propos: Et enfin si la bréche se fait à la Courtine, le retranchement se fera dans le Terre-plain du Rampart. Voyez E, E, Planche 20.

Remarques qu'au devant de tous ces retranchemens il y doit avoir un bon fosse large de 3 à 4 toises, & profond autant qu'on le peut faire, la ruine qui en sortira sera employée à faire les dits retranchemens; que si on n'a pas le temps, comme il arrive le plus souvent de les faire prosonds, & de les éle-

Abbrege ver autant qu'il le faut, il

sera necessaire de se servir de Gabions, de sacs pleins de terre, ou de fumier, Poutres, Planches, Tonneaux, Charrettes', & autres choses

propres à faire front.

Si auprés de ces retranchemens on peut élever quelque Terrasse, comme peut être un, ou deux Cavaliers, on en tirera un grand secours par les seux d'arti-fice qu'on jettera depuis le haut sur les ennemis, comme sont des Bombes, Carcasses, Grenades, Pots à feu, &c. il y faudra placer encore deux, ou trois pieces de Canon charges de bales de mousquet, qui commandent lesdits retranchemens, & des Fortifications. 207 qu'on tirera à l'heure de l'Assaut.

Enfin si on est obligé de, tout abandonner, aprés avoir fait jouer des Fourneaux soûterrains pour perdre les Ennemis, lors qu'ils se seront saisis du retranchement, il faudra faire encore un dernier retranchement dans la Ville, en fermant les ruës par des Barricades, & des Chaines tenduës; & ce retranchement sera soutenu par des flancs qui auront êté. faits de chaque côté des Maisons, qui auront toutes les Portes, & basses fenétres fermées; & tous les logis feront perces de voisin, en voisin, afin qu'ils se puissene secourir en toutes les neces208 Abbregé

sités. Dans ce dernier effore les Maisons ne doivent pas être depourveues de seux d'artifice, de quantité de pierres, &c, pour jetter continuellement sur les ennemis qui forcent les Portes; & c'est par ce moyen que l'on combat avec honneur, & que les Assiegeans acheptent bien cherement la conquête.

BOCARDEAGUEATOCATOCA

Experiences faites par plufieurs habiles Ingenieurs fur les Armes à feu, dont on se sert en France, es ailleurs.

Les Armes à feu, qui font le plus en usage pour la deffence des Places, font le Canon, la Coulevrine, la Bastarde, la Moyenne, le Faucon, le Fauconneau, le Mousquet, le Petard, & c.

Le Canon à differentes longueurs, qui sont proportionnées à son Calibre: Pour l'ordinaire, il a 10 à 12 pieds de longueur, & son Calibre

Abbrege . 5 à 6 pouces de Diametre: Son Affust est de 12 à 15 pieds de long, & sa largeur de 6à 7, y joignant les Roues, & l'Essieu; sa portée de but en blanc, & en ligne droite, est d'environ 400 toises; tiré de 150 toises, il perce 15 à 17 pieds de terre assés rassife, 10à 12 de terre ferme, & jusques à 25 de terre mouvante, comme du sable; on peut tirer d'un Canon en un jour 100 coups, mais l'ordinaire c'est 80. le Boulet est proportionné à la grandeur du Calibre, & on le fair de s à 6 pouces de Diametre: La poudre commune pour la charge du Canon doit avoir la moitié de la pe-

santeur du Boulet pour le

des Fortifications. moins : Ainsi le Boulet de France, ayant pour Pordinaire demi-pied de Diametre, ou environ, pesant 30 à 35 livres; le poids de la poudre sera de 15 18 à 20 livres, &c, suivant la force qu'on jugera que la poudre peut avoir : Les Batteries de Canon se font à 200, ou 250 toises loin de la Place qu'on veut attaquer, afin d'éviter la monsqueterie; on tire le Canon en deux manieres, en Bricole, ou en Angle droit, lorsqu'on le tire en Angle droit, le Boulet fait beaucoup plus d'effet, que quand on le tire en Bricole.

La Coulevrine, la Bastarde, la Moyenne, le Faucon, & le Fauconneau, ne different 212 Abbregé entr'eux, & du Canon, que du plus, & du moins.

Le Monsquet , est une des Armes à feu des plus commodes pour la desfence d'une Place; sa portée est d'en-viron 100 toises, ou 150, s'il est bien renforce : nous luy avons donné dans nos lignes de deffence 120 toises, qui est sa portée ordinaire, quoy qu'on sçache assés bien par experience qu'il tuë un homme de 250 toises, & par consequent qu'il porte bien plus loin. Remarqués qu'un Mousquet tiré de 50 à 60 toises, percera une planche de Noyer, ou de Chesne blanc, épaisse de 3 à 4 doigts.

Les Mines sont fort en

des Fortifications. 213
ulage dans ce temps, à cause
de l'avantage qu'on en tire,
& quoy quelles donnent
beaucoup de peine, & que
même elles ne reuffissent pas
toûjours, on ne laisse pas de
s'en servir, comme d'un moyen le plus seur, & le plus
prompt à prendre les Places,
qui ne sçauroient resister à
leur effort.

Le Petard, qui s'applique pour l'ordinaire à une Porte de Ville est fort peu en usage à present; parce que ce n'est pas par là qu'on entre dans une Place qui ne veut pas se rendre; mais par une bréche l'épée à la main,

Autrefois on se servoit du Belier: Mais aujourd'huy on ne le reconnoit plus; c'étoit

214 Abbregé

une grande pourre de bois, ferrée par un bout, qui étoit grosse, & massive; cette Pourre étoit suspenduë par deux chaines, ou deux grosses cordes, & servoit aux Anciens pour battre les Tours, & les Murailles des Villes.

Il ya encore les Carcasses, Bombes, Grenades, & une infinité d'autres feux d'artisse, dont les Assiegés, & les Assiegeans se servent, & desquels je pourrois faire une legere description, si je ne croyois pas de m'éloigner mal - à - propos des pretentions que j'ay de rendre ce Traité fort court, & de ne parler que des choses qui regardent mon sujet.

ED ED EDEC EDED: CDC ECT

La difference, & l'Examen de toutes les Methodes, qui ont le plus paru jusques à present.

De la Methode Italienne.

Es Italiens font la pointe de leurs Bastions, tantôt aigue, tantôt droite, & tantôt obtuse; autant que les lignes de dessence le permettent; Ils n'ont aucune mesure exacte pour ces dernieres; mais quant aux premieres, ils ne les sont jamais plus aigues, que de 60

uoilieme

216 Abbregé

degrés; ils prennent leur deffence pour l'ordinaire du tiers, ou de la moitié de la Courtine: Les flancs sont perpendiculaires sur la Courtine, remplis de Casemates.

Examen.

La Methode Italienne est extrémement changeante, en ce quelle n'a point de mesure exacte pour former la pointe de ces Bastions, qui est, tantôt aigue, & rantôt obtuses la première ayant plus de prise sur l'ennemi, que ne scauroir avoir la seconde.

Pour ce qui est de tirer les lignes de dessence de la troisième des Fortifications. 217
troisième partie, ou du milieu de la Courtine; je trouve que les Italiens en ont
quelque raison: Car si la
pointe de leurs Bastions est
si aiguë, elle reçoit pour
l'ordinaire beaucoup plus de
feu de la Courtine, & des
slancs des Bastions voisins,
que si elle étoit obtuse.

ECCEPCENCERCERCE

De la Methode du Comte de Pagan.

Es Fortifications du Comte de Pagan, sont divisées en Grandes, Moyennes, & Petites: Il ne donne que la même regle dans toutes ses Fortifications, depuis

218 Abbregé
le Pentagone, jusques à quel
Poligone regulier que ce
foit : 11 établit trois bases,
pour faire ces trois differentes Fortifications, qui ne
font proprement que des lignes, ou des côtes des Poligones reguliers; dont la
premiere base, ou la grande,
est celle de 200 toises; la seconde, ou la Moyenne, est
celle de 180; & la troisseme,
ou la petite, est celle de 160.

operation de la Bafe de 200 toifes, qui regarde la grande Fortification. Voyez Pl.21. Fig.79.

Plan- Après avoir fait le Poliche 21. gone regulier, lequel que

des Fortifications. 219 ce soit, dont chacun de ses côtés à 200 toiles, comme le côté du Pentagone, marque A B, & dont fon centre est, en I; il faut diviser ce côté en deux parties égales au point D, duquel point, il faut tirer une ligne de 30 toises qui soit perpendiculaire sur la ligne A B, & qui est marquée par DC: Ensuite des points A, & B, il faut tirer des lignes blanches au point C, prolongées à l'infini, sur lesquelles depuis les points A, & B, vers le point C, il faut prendre 60 toises, qui sont marquées par AG, BH; & depuis le point C, sur les prolongemens des lignes AC, BC, il faut prendre

Abbregé
37 toises, qui sont marquées
par CF, CE; & des points
E, & F, aux points G,
& H, il faudra tirer les lignes EG, FH, de 24 toises, 2 pieds: Et pour finir,
il faut tirer du point E, au
point F, la ligne EF, qui

sera de 70 toises, 5 pieds.

Par cette Operation, je reconnois les faces des Bastions, marquées par BH, AG; les flancs GE, HF; & la Courtine FE: Que si je prolonge les extremités de la Courtine, jusques à la rencontre des rayons IB, IA; les prolongemens me donneront les demi-gorges des Bastions, qui sont marquées par EK, FL, les centres des Bastions seront

des Fortifications. 221 les points L, & K; & les pointes A, & B, & c.

Le Centre du Pentagone,

est marquée par I, ...

Celui de l'Exagone, par M.
Celui de l'Epragone, par N.
Celui de l'Ottogone, par O.
Celui de l'Enneagone, par P.
Celui du Decagone, par Q.
Celui de l'Endecagone,
par R.

Et celui du Dodecagone,

par S.

Operation de la base de 180 toises, qui regarde la moyenne Fortisication.

On opere sur cette base de la méme maniere que dans la precedente, & toute K iij la difference qu'il y a; c'est que si la base A B, est de 180 toises, la perpendiculaire D C, sera bien de 30 toises; mais les faces des Bastions se trouveront de 55, les stancs de 24, la Courtine de 60, & les prolongements CF, CE, de 32.

Operation de la base de 160 toises, qui regarde la petite Fortistication.

Si la base AB, est de 160 toises, la perpendiculaire CD, sera toûjours de 30, les saces des Bastions de 50; les stancs de 23, & 2 pieds; la Courtine de 50, & 4 pieds; & les prolongemens CF, CE, de 27.

des Fortifications. 223 Remarqués que le Comte de Pagan, ne garde point de mesure exacte pour formerla pointe de quelque Bastion que ce soit; la faisant aigue, lors qu'il fortifie le quarré, le Pentagone, & l'Exagone; & obtuse, lors qu'il fortifie depuis le Pentagone jusques à quel autre Poligone que ce soit; la faisant même encore plus obtuse, lors qu'il fortifie sur la ligne droite : Il fait trois Gafemates à chaque flanc, des retranchemens à chaque Bastion, &c. le Bastion que j'ay fait graver. Voyez Planche 21. Figure 79. vous en montrera le dessein.

Examen.

Le Comte de Pagan pretend par sa maniere de fortifier, de resister plus longtemps à un puissant Ennemi; Principalement à cause des Casemates qu'il établit dans fon flanc, & à cause des retranchemens qu'il fait dans chaque Bastion : Je puis répondre à cela que ces Casemates, quoyque bien disposées ne sçauroient parer les coups des batteries des Assiegeans, pour si reculées quelles soient; on ne reconnoit que trop par experience que toutes ces Casemates ne sont pas d'un fort grand usage, en ce queldes Fortifications. 225
les sont bien-tôt détruites
par les batteries des Assiegeans; & le flanc n'étant
perpendiculaire que sur les
lignes de deffence, il s'ensuivra que l'épaule du Bastion sera trop découverte
des Ennemis, pour pouvoir
leur resister.

Si le Comte de Pagan, prétend que sa plus basse Casemate étant à sleur d'eau, soit à couvert du Canon; je pourray répondre que le debris que fait le Canon des autres Casemates qui sont par-dessus, comble bien-tôt la plus basse, & par consequent qu'elles ne sont pas sort utiles.

Sil'on considere la pointe de ses Bastions, qui est pour l'ordinaire obtuse, & qui n'avance pas beaucoup dans la Campagne, on connoîtra qu'elle ne donne pas tant de prise sur les Assiegeans, comme elle feroit, si elle étoit à Angles droits, ou à Angle aigu: Estant vray que ce qui tient le plus de la ligne droite, est moins deffendu, & slanqué que ce qui tient de l'Angle.

Et enfin, si l'on considere le travail, & le temps qu'il faut employer à faire ses Fortifications; on reconnoîtra, qu'il en faut bien d'avantage que dans toutes les

autres.

Les Retranchemens qu'on fait dans ces Bastions. Voyez Figure 79. sont marqués par des Fortifications. 227 l'espace V V; les trois Casemates par 123; & les Portes par ou l'on traîne l'artillerie dans les Casemates, par 4,4; par T le centre d'un Bastion, qui est un second Bastion au milieu du grand, & au dessus duquel on peut faire un Cavallier.

CHECO CHECH COENTED

De la Methode Particuliere.

OMME il ya certains
Particuliers, qui estiment beaucoup la Methode
suivante; j'ay crû etre obligé d'en saire la demonstration, & d'en apporter un
Examen le plus court qu'il
me sera possible: Cependant
K vi

228

on remarquera qu'ellé imite en quelque maniere, celle de Allain Manesson Mallet, qui fait l'Angle flanquant de 98 degrés. En voicy l'operation.

Planche 22

Aprés avoir fait quel Poligone regulier que ce foit, & tiré les Diagonales A N, AL, AM, en lignes blanches prolongées à l'infini; on divise le côté, quel que ce soit, en trois Parties égales'; par exemple, le côté BC, en BE, EF, FC; on prend une de ces Parties, comme peut être B E, qu'on transporte avec le compas, fur les Diagonales, depuis l'Angle de la Figure marqué B, ou C, ou D, en L, N, & M. Aprés avoir ainsi ope-

des Fortifications. ré; on divise chaque côté en cinq Parties égales, comme est le côté DB, en DG, GH, HI, IK, KB; & des points G, &K, on tire aux points L, & M, les lignes GL, KM, qui seront les lignes de deffence. Et enfin pour finir en faisant les flancs des Bastions posés sur les extremités de la Courtine marquée par GK; on fera à chaque extremité de la Courtine, un Angle de 98 degrés, marqué I KO, HGP; & les lignes qui formeront cet Angle serviront de flancs, prolongées à la rencontre des lignes de deffence, aux Points O; & P . &c.

Examen.

Il est presqu'inutile de rapporter icy le peu de valeur de cette Methode; les moins clairs-voyans reconnoitront qu'un flanc d'un Bastion ouvert, & découvert des Assiegeans est bientôt ruiné, & qu'avoir pour maxime principale de tirer les lignes de deffence de l'Angle flanquant, & non pas d'aucun point pris sur la Courtine, est une maniere de fortifier tres-méchante, & la pire de toutes: Principalement, lorsque le flanc du Bastion est découvert des Affiegeans, comme peut estre celui-là, faides Fortifications. 231
fant l'Angle flanquant de 98
degrés: Et si on veut mieux
reconnoître les fautes qu'on
est sujet de faire, en suivant
cette Methode: C'est que si
on fortisse un Angle obtus,
qui s'approche plus que tous
les autres de la ligne droite;
on trouvera que le flanc du
Bastion sera aussi grand que
que sa face, & méme plus
long si vous voulez & qui
aura environ 35 à 40 toises.

Aprés avoir reconnu tout cela que pourra-t'on juger d'un flane qui est si grand, & si ouvert qui rend les coups de mousquets qu'on tire des Ramparts sur les Assiegeans, si soibles par l'éloignement qu'il y a de la Courtine à l'Esplanade; il

n'est donc pas possible de pouvoir s'assujettir en aucune maniere à cette Methode.

670%:03:03:03:03:03:03:03

De la Methode de Allain Manesson Mallet Parisien, Ingenieur des Camps & Armées du Roy de Portugal.

A Methode de Allain Manesson Mallet à quelque ressemblance à la Methode precedente; il fait le slanc perpendiculaire sur la ligne de dessence qui forme la face du Bastion opposé; c'est à dire, que le slane

des Fortifications. 233 avec la Courtine forment un Angle de 98 degrés: Pour le reste de l'operation du Bastion, elle est conforme à la Figure, qui est dans la Planche 22. On remarquera pourtant, que quand il fortific fur un Angle qui s'approche le plus de la ligne droite; il ne fait pas la faute qui est marquée dans la Methode particuliere, qui est de produire un flanc plus grand que la face du Baftion.

Examen.

Ayant déja fait voir qu'un flanc trop découvert des Afsiegeans étoit bien-tôt ruiné, & que la face d'un BaAbbregé

stion ne recevant de deffence que des slancs des Bastions opposés, on pouvoit bien-tôt se rendre maître du Bastion, ayant auparavant demonté les batteries des Canons, qui sont placées sur des slancs trop ouverts; on reconnoîtra donc que cette Methode n'est pas des meilleures.

POSICIEN POST CIENCE

De la Methode de Errard de Barleduc.

SI le Comte de Pagan, Allain Manesson Mallet, &c. prétendent mieux fortifier un Bastion, en faisant le slanc découvert des

des Fortifications. 235 Assiegeans; Errard de Barleduc, en le retirant dans le Bastion, le faisant perpendiculaire sur la face, ou sur la ligne de deffence qui forme la face du Bastion, s'oppose à ces Autheurs en leur donnant à connoître, que de découvrir trop ses Armes, lors qu'on combat, n'est pas un bon moyen de pouvoir refister long-temps à un Ennemi qui n'a autre intention que celle de vous desarmer : Car il est vray, que si on pouvoit trouver le moyen de combattre sans montrer ses Armes, & que cependant l'Ennemi en reçût des coups; il est certain qu'il ne pourroit pas resister, & qu'une

Abbregé 236 Place ne se rendroit pas si facilement, comme elle fait à une puissante Armée; c'est je crois là où consiste toute la finesse de l'art de fortifier les Places; car pourquoy faire des Bastions, si ce n'est pour flanquer l'Ennemi; pourquoy des Casemates, & des Embrasures dans les flancs des Bastions, si ce n'est pour couvrir l'Artillerie des Affiegés, & la mettre à couvert de celle des Assiegeans; & enfin, pourquoy des Murailles, Ramparts, Parapets, &c, si ce n'est pour mettre en seureté les Assiegés, & leurs

maisons.

Examen.

J'avoue que Errard de Barleduc à quelque raison de cacher son Artillerie dans le Bastion, en faisant le flanc perpendiculaire fur la face; mais aussi de le cacher d'une telle maniere, quelle ne puisse pas découvrir aisément que la Courtine, & le fosse du Bastion opposé, est une Methode qui n'est pas des plus assurées ; comme aussi de faire l'Angle, qui est formé par la face du Bastion, & le flanc, droit, qui est plutost détruit qu'un obtus, & c.

BUIN CO: CACA CACA: CACA

De la Methode Hollandoise.

A Methode des Hollandois consiste en ce qu'ils veulent que la pointe des Bastions, soit à Angles aigus, mais pas moindre pourtant de 60 degrés; qu'ils n'en souffrent guéres qui soient à Angle droit; & qu'ils n'en veulent absolument point à Angle obtus; ils font les flancs perpendiculaires sur la Courtine, de 18 à 20 toises; & la Courtine de 60 à 80; les faces des Bastions de 48 ou 50, s'il est necessaire; la deffence se prend indifferemment, de quel en-

des Portifications. droit que ce soit de la Courtine, pourveu quelle fasse la pointe du Bastion aiguë; On remarquera encore comme pour maxime que les lignes exterieures des Poligones, qui sont celles qui environnent la Place, paffant par les pointes des Bastions ont 160 toises; & les interieures, qui sont celles qui servent de Courtines, & sur lesquelles on décrit les Bastions sont de 120 toiles, &c.

Examen.

La Methode Hollandoise, est une des meilleures Methodes, en ce que les Angles des pointes des BaAbbrege

240 s'avancent assés stions, avant dans la Campagne; il est vray que ces Angles s'approchent le plus souvent, & plûtost de 60 degrés, que de 90, ce qui est à blâmer par le peu de resistance qu'ils font aux Assegeans: Il est bien vray, que leur maxime est tres-bonne de prendre de feu tant qu'on peut de la Courtine, ce qui est un grand avantage qu'on a sur les Assiegeans pour deffendre la face du Bastion: ils font encore le flanc perpendiculaire sur la Courtine, de 18 à 20 toises de longueur, qui est plus à couvert de l'Ennemi, & qui deffend mieux la Courtine, si elle doit étre attaquée.

CHEROCHEROCHER

De la Metôde de Dogen Hollandois , de Samuel Marolois, de Simon Stevin Flamand, or du Chevalier Antoine de Ville.

A Methôde de Dogen Hollandois est celle-cy qu'il divise le costé du Poligone en cinq parties égales, fait le flanc perpendiculaile sur la Courtine, & tire la ligne de deffence de la deuxième partie de la Courtine.

Celle de Samuel Marolois est presque semblable excepté qu'il tire la ligne de deffence de l'Angle flanquant, & fait le flane perpendiculaire sur la Courtine.

Simon Stevin Flamand fait les Bastion extremement larges; & à cause du peu de longueur qu'il laisse à la Courtine, il fait des Casemates dans chaque flanc qui sont fort avancées dans le Bastion &c.

Le Chevalier Antoine de Ville François, fait toûjours l'Angle de la pointe des Bastions, droit &c.

Examen.

Les Metôdes de Dogen Hollandois, & de Samuël

des Fortifications. Marolois Hollandois, étant assés regulieres, m'obligeront à n'en parler pas, quoy qu'on puisse dire que l'Angle de la pointe des Bastions de la metôde de Dogen Hollandois approche quelquefois plûtost l'Angle de 60 degrés qui est estimé foible, que celuy de 90 qui est estimé fort. Pour ce qui est de la metôde de Simon Stevin, & du Chevalier Antoine de Ville François, je seray encore obligé de n'en apporter aucun Examen, d'autant que chacun en jugera austi bien que moy pourveu qu'on sçache en quoy consiste la force d'un Bastion.

EDCHEDCHEDCHEDCH THE

De la Metôde Françoise.

Es François ont pour maxime de faire l'Angle de la pointe du Bastion, droit, ou aigu jusques à 60 degrés pour le moins, & de n'en souffrir jamais d'obtus. Ils font le flanc perpendiculaire sur la courtine, & les lignes de deffences sont tirées tantost des angles flanquants des Bastions voisins, & tantost de la Courtine indifferemment, pourveu qu'elles n'excedent pas 120 toises de longueur qui est la portée du mousquet : Estant certain comme nous avons dit que plus on prend de feu

des Fortifications. 245 de la Courtine, & du flanc, plus aussi est deffenduë la face du Bastion opposé, & son fossé.

Les Ingenieurs modernes, estiment que les slanes arrondis en dehors, & en dedans sont les meilleurs, suivant les raisons que je proposeray. Ils les tracent de differente maniere. Pour mon particulier je vous en presente une operation que je sais comme s'ensuit.

Aprés avoir fait le Bastion NMBCH, Pl.23. dont son Planflanc est CH, la face CB; je che 23. divise le flanc CH en trois parties égales CE, EG, GH, & du point C, qui est la rencontre du flanc, & de la face; & de l'ouverture CE, je d'é-

L iij

crits l'arc EFD, & des points E, & D, & de l'ouverture EC, je d'écrits les arcs A, & de leur point de rencontre marqué A, & de l'ouverture AD, je d'écris l'arc DOE, qui fera l'orillon du Bastion. Mais pour arrondir les deux autres parties du flanc marquées par EG; GH; Il faut former le Triangle équilateral EHK, des points H,& E, par l'ouverture E H, & du point K, & de l'ouverture KH, ou KE, d'écrire l'arc HIE, qui servira de flanc arrondi au dessus duquel, on mettra les Batteries de Canon.

Examen.

Ceux qui auront fait la

des Fortifications. 247 distinction de toutes les Metôdes precedentes, jugeront que celle-cy est une des principales. Car si on considere toutes les parties de la Fortification, on reconnoîtra que cette metôde en retient les meilleures. Elle ne fouffre point d'angle Obtus à la pointe des Bastions à cause des raisons que j'ay déja proposées; & que si elle n'en souffre pour l'ordinaire qu'un droit, ou un aigu, c'est à cause des lignes de deffence qui le permettent ainsi, & qui en doivent étre toûjours les Maîtresles, puifque ce n'est que par elles que nous tirons du secours, & que si on prend de seu tant du flanc que de la cour-L iiij

Abbregé tine, c'est pour avoir plus de secours, & pour mieux nettoyer le fosse. Les Assiegeans, aprés avoir demonté par le feu continuel de leur artillerie les batteries des Assiegés qui sont posées sur le flanc, ont encore une double peine de demonter celles qui sont posées sur la Courtine. Qui gagne du tems, gagne beaucoup le plus souvet, & c'est tout ce que les Assieges souhaittent le plus, tant pour avoir du secours, que pour ennuyer les ennemis, & les contraindre de se retirer à cause du manquement des vivres, des maladies &c. qui surviennent fouventessois, & qui les obligent le plus souvent de lever le Siege.

des Fortifications. 249 De faire l'épaule du Bastion arrondie en dehors, & le flanc, ou l'endroit dans lequel on pose les batteries de canon arrondi en dedans,est comme je crois la metôde la plus assurée. Et les raisons qu'on en peut donner, c'est que l'Angle DCE, Pl.23 qui est pour l'ordinaire attaqué le premier, afin qu'étant détruit on puisse mieux découvrir la partie EH, ou sont posées les batteries des Affieges, n'est jamais si fort, comme s'il étoit arrondi; car s'il faut 100 volées de canon pour démolir l'Angle DCE, il est certain qu'il en faudra 200, & d'avantage pour le détruire s'il est arrondi, comme il est marqué par DOE. 150 Abbregé

Et si l'artillerie des Assiegés au lieu d'etre posée sur la ligne EH, on vient à la ran-ger sur l'arc EIH; on reconnoîtra par l'operation que j'en ay fait, que les boulets de canon des Assiegeans qui seront portés sur cet Arc concave, ne le rencontreront presque jamais directement passant par le centre, mais plûtôt en biaifant vers la circonference. L'experience lè fait assez bien connoître en ce qu'un boulet de canon étant porté contre un Arc convexe, ou concave, ne peut jamais luy imprimer un fort grand mouvement si le boulet de canon ne passe par le centre de l'Arc convexe, ou conca-

des Fortifications. 251 ve qui le doit recevoir, ce qui ne se fait que bien difficilement, étant impossible qu'un Canonier puisse reconnoître de loin par la veuë, & par le jugement le centre de l'Arc vers lequel le boulet de canon est porté. Cette seule demonstration suffira comme je pense pour faire connoître la bonte de cette metôde, & il seroit inutile d'en rapporter aucune autre.

FIN.

&3CA: 42CA: 62EC: 42: 62E2

TABLE

DES CHAPITRES.

DEfinitions des de Geometrie	Elemen:
Operations de tous le	s Poligo-
gones qui sont les	plus pro-
pres à fortifier.	
Faire un Triangle Eq	uilateral
dans un Cercle do	
Faire un quarré dan	
cle donné	
T in B	·, 11
cle donné. Faire un Pentagone	dans un
Cercle donne.	1 2
Faire un Exagone	dans un
Cercle donné.	13
Faire un Eptagone	dans un
Cercle donné.	
Faire un Octogone	dans un
Cercle donné.	. 14

DES CHAPITRE	
aire un Enneagone dan	25 #13
Cercle donné.	15
aire un Decagone das	ns un
Cercle donné.	16
aire un Endecagone	dans
un Cercle donné.	16
aire un Dodecagone da	ns un
Cercle donné.	17
De la Fortification en	gene-
ral.	18
De l'Ancienneté des Fo	rtifi-
cations.	20
Des mesures dont on se	
dans les Fortifications	24
Definitions & explica	
des Termes dont on s	e sert
dans les Fortification.	
Considerations qu'il faut	
avant que d'entrepr	endre
1 - ' 1	-1

de Fortifier quelque Place que ce sait reguliere ou irreguliere. 64

TABLE

	•
Maximes qu'il faudra	garder
pour fortifier toute	forte
de Place reguliere	y irre-
guliere. La maniere de fortifi	71
La maniere de fortifi	er tou-
te sorte de Poligon	e regu-
lier.	78
Du quarré Pentagone	
gone.	78
De l'Eptagone.	81
De l'Octogone, Enne	eagone,
Decagone, Endecag	one de
Dodecagone.	8,
De la maniere de trac	
sorte de Fortin.	83
Fortifier le Triangle.	83
Du Triangle à demy-	Bastions.
pag. 84	
Du Triangle à moine	eau, ou à
Bastion plat.	. 85
Du Fort à estoile.	86
Autre Fortin.	. 87
	-1

DES CHAPITRES.
Du Triangle accorné. 88
Des Forts de Campagne. 89
Du quarré à demy-Bastions.
pag. 89
Autre quarré fortifié. 90
Autre quarré accorné.
Dentagons & James Defience
Pentagone à demy-Bastions.
pag. 93
La maniere de faire les de-
hors. ° 95
Operation du Ravelin. 95
Operation de la demy-lune.
Operation des Contre-gardes.
pag. 99
Operation de l'ouvrage à
corne. 102
Operation de la Tenaille. 104
Operation de la double Te- naille.
naille. 106
Operation de la queuë d'hy-
1 11
rondelle. 107

TABLE

LIDEL	
Operation du Bonnet à	prê-
tre.	108
Operation de l'ouvrage	à cou-
ronne, &c.	
Methode pour lever le	Plan
d'une place qu'on veu	
tifier.	114
tifier. Maniere de tracer sur l	e ter-
rain un Plan donné	sur le
papier.	123
papier. Methode pour fortific	er les
Places irregulieres.	131
De la grande Ligne.	132
De la petite Ligne.	135
De la Ligne moyenne.	138
De l'Angle saillant.	_
De l'Angle rentrant.	139
	141
Examen de chaque par	
la Fortification, &	
mierement du dedans	d'une
Place.	144
De la grande place d'A	Irmes
	., ,,,,,,
pag. <u>145</u>	

DES CHAPITRES.
Des grandes & des petites
Rues. 147
Des Logements des Soldats.
pag. <u>148</u>
Des Magazins. 150
Des Corps-de-garde. 152
Des Moulins. 152
Examen des Remparts. 154
Des Remparts en general.
pag. 156 De la Terre dont on fait les
Remparts. 157
Du Talud des Remparts.
pag. 160
Du Terre-plein. 161
Du Parapet du Rempart.
pag- 163
Du chemin des Rondes & de
la Fausse-braye. 166
De la Muraille & de son fon-
dement. 170
Des Portes. 173

TABLE

Des Bastions & des Car	ual-
liers.	176
liers. Examen des Dehors.	178
De Fossez. Des Ponts.	179
Des Ponts.	184
Du Coridor, Palissades,	E∫-
planade &c.	187
Des Ouvrages de dehors,	190
Dessein general des	4∬ie-
geants.	193
geants. Dessein general des Assi	egez.
pag. 201	
Experiences faites par	
sieurs habiles Ingen	ieurs
sur les Armes à feu,	
on se sert en France &	ail-
leurs.	209
La difference, & l'Ex	
de toutes les Methode	
ont le plus paru jusq	ues à
present.	215
De la Methode Italienn	2. 215

DES CHAPITR	ES. ´
Son Examen.	216
De la Methode du Co	mte de
Pagan.	217
Son Examen.	214
De la Methode parti	culiere.
pag. 2 27	
Son Examen.	230
De la Methode de	Allain
Manesson Mallet.	232
Son Examen.	233
De la Methode de Er	rard de
Bar-le-Duc.	234
Son Examen.	237
De la Methode Holl	andoise.
pag. 238	*
Son Examen.	239
De la Methode de	Dogen,
de Samuel Marol	lois, de
Stevin, & du	
lier Antoine de	
pag. 241	
Leur Examen.	242

TABLE DES CHAP. De La Methode Françoise. pag. 244 Son Examen. 246

FIN.

ERRATA.

Deputs la Page 18. jusques à la Page 143. lisez pour tiltre Abbregé des Fortifications, au lieu de celuy des Elemens Geometrie. Page 17. ligne 14. lisez Faire un Dodecagone, &c.

A01 146246







